



# Panasonic®

## Operating Instructions Air Conditioner

Indoor Unit

**CS-NE7GKE**

**CS-NE9GKE**

**CS-NE12GKE**

Outdoor Unit

**CU-NE7GKE**

**CU-NE9GKE**

**CU-NE12GKE**



**ENGLISH**

Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

**2 ~ 7**

**SVENSKA**

Läs igenom denna anvisning noga innan du startar värmepumpen. Spar den för framtida bruk.

**8 ~ 13**

**NORSK**

Les bruksanvisningen nøyde før du bruker denne enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.

**14 ~ 19**

**DANSK**

Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du benytter anlægget og gem den til fremtidig brug.

**26 ~ 31**

**QUICK GUIDE/SNABBGUIDE  
HURTIGGUIDE/PÄÄKOOPAS/  
KVIKKEJØLEDNING**



Manufactured by:

**Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.**

Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam  
Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

© 2007 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. (11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

# SAFETY PRECAUTIONS

## DEFINITION

To prevent personal injury, injury to others, or property damage, please observe the following.

Incorrect operation due to failure to follow instructions may cause harm or damage, the seriousness of which is classified as below:



### Warning

This sign warns of death or serious injury.



### Caution

This sign warns of injury or damage to property.

The instructions to be followed are classified by the following symbols:



This symbol denotes an action that is PROHIBITED.



These symbols denote actions that are COMPULSORY.



### Warning

#### Remote Control

##### During Operation

- Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- Do not allow infants and small children to play with the remote control to prevent them from accidentally swallowing the batteries.
- Remove the batteries if the unit is not going to be used for a long period of time.
- New batteries of the same type must be inserted following the polarity stated to prevent malfunction of the remote control.






#### Indoor Unit

##### During Installation

- Do not install, remove and reinstall the unit by yourself; improper installation will cause leakage, electric shock or fire. Please consult an authorized dealer or specialist for the installation work.

##### During Operation

- Do not insert your fingers or other objects into the indoor or outdoor unit.
- Do not attempt to repair the unit by yourself.



Air inlet

Air outlet

#### Power Supply

##### During Installation

- This equipment must be earthed and strongly recommended to be installed with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Residual Current Device (RCD). Otherwise, it may cause electrical shock or fire in case of malfunction.

##### During Operation

- Do not share the same power outlet with other equipment.
- Do not modify power cords.
- Do not use extension cords.
- Do not operate with wet hands.
- Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power plug.
- Insert the power plug properly.
- Use the specified supply cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Dust on the electric power plug should be periodically wiped with a dry cloth.
- In case of emergency or abnormal conditions (burnt smell, etc.), turn off the power supply and unplug, and consult your nearest dealer.



Air inlet

Air outlet

#### Power Supply

##### During Operation

- Do not pull the cord to disconnect the plug.
- Switch off the power supply and unplug before cleaning or servicing.
- Turn off the power supply and unplug if the unit is not used for a long period of time.
- This air conditioner is equipped with a built-in surge protective device. However, in order to further protect your air conditioner from being damaged by abnormally strong lightning activity, you may want to disconnect it from the power supply. Do not touch the air conditioner during lightning, it may cause electric shock.



#### Outdoor Unit

##### During Installation

- Ensure that the drainage pipe is connected properly. Otherwise, leakage may occur.

##### During Operation

- Do not sit or place anything on the indoor or outdoor unit.
- Do not touch the sharp aluminium fin.
- After long periods of use, make sure the installation rack is not damaged.



# REGULATORY INFORMATION

The appliance is not intended for use by young children or the infirm person without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



## ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

### Battery Disposal

The batteries must be recycled or disposed of properly.



## END-OF-LIFE DISPOSAL

"Instructions for end-user" for air conditioners:

This air conditioner bears the above mark, indicating that electrical equipment should not be disposed of alongside general household waste. European Community countries (\*), should have a dedicated collection system for these products. Do not try to dismantle the system yourself as this could have harmful effects on your health and on the environment as a result of incorrect waste handling. This dismantling and disposal of refrigerant, oil and other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national regulations. Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery and should not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact your installer, dealer or local authority for more information. Penalties may also be applicable for incorrect disposal of waste products, in accordance with national legislation.

\*subject to the national law of each member state

### Information on Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your installer, dealer or local authority and ask for the correct method of disposal.

## OPERATION CONDITION

Use this air conditioner under the following temperature range.

| Temperature (°C) | Indoor  |      | Outdoor |      |    |
|------------------|---------|------|---------|------|----|
|                  | *DBT    | *WBT | *DBT    | *WBT |    |
| COOLING          | Maximum | 32   | 23      | 43   | 26 |
|                  | Minimum | 16   | 11      | -15  | -  |
| HEATING          | Maximum | 30   | -       | 24   | 18 |
|                  | Minimum | 16   | -       | -15  | -  |
| +8/10°C<br>HEAT  | Maximum | 10   | -       | -    | -  |
|                  | Minimum | 8    | -       | -15  | -  |

\*DBT: Dry bulb temperature

\*WBT: Wet bulb temperature

• This unit is still able to operate as a cooler with outdoor temperature as low as -15°C in a non-living room, such as a computer room, with a room temperature of 16°C or above, and room humidity up to 80%.

• During cooling operation, when the outdoor temperature drops below -15°C, compressor will be cut off and resume operation again once the temperature rises more than -15°C.

Replacement or installation of power plugs shall be performed by authorized/qualified personnel only. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

| Terminals      | wires   | colours (GB Standard) |
|----------------|---------|-----------------------|
| L red          | live    | brown                 |
| black          | neutral | blue                  |
| N green/yellow | earth   | green-yellow          |

Wiring colour may vary depending on a country wiring code's standard.

Thank you for purchasing  
**Panasonic** Air Conditioner

ENGLISH

## TABLE OF CONTENTS

### SAFETY PRECAUTIONS

2

### REGULATORY INFORMATION

3

### HOW TO OPERATE

4~5

### CARE & CLEANING

6

### TROUBLESHOOTING

7

### QUICK GUIDE

Back cover


### Note:

The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit. It is subjected to change without notice for future improvement.

# HOW TO OPERATE


## REMOTE CONTROL PREPARATION

### Inserting the batteries



- The batteries can be used for approximately 1 year. Replace the batteries when the remote control display or transmission signal becomes weak.

### Setting the current time



## MODE OPERATION



### AUTO MODE - FOR YOUR CONVENIENCE

- Unit selects the operation mode according to temperature setting, outdoor and room temperature.
- Operation mode is reselected every 30 minutes. During operation mode selection the power indicator blinks.

### HEAT MODE - TO ENJOY WARM AIR

- In heat mode, it takes a while for the unit to warm up. The power indicator blinks during this operation.


### COOL MODE - TO ENJOY COOL AIR

### DRY MODE - TO DEHUMIDIFY THE ENVIRONMENT


- During soft dry operation, the indoor fan operates at low fan speed to give a very gentle cooling operation.
- The range of temperature for selection is 16°C ~ 30°C.
- Operating the unit within the recommended temperature could induce energy saving.  
HEAT MODE : 20°C ~ 24°C.  
COOL MODE: 26°C ~ 28°C.  
DRY MODE : 1°C ~ 2°C lower than room temperature.

### REMOTE CONTROL TRANSMITTER

- Make sure it is not obstructed.
- Certain fluorescent lights may interfere with signal transmission. Please consult your nearest dealer.



Maximum distances : 8m



Remote control display

### Notes:


- Press **RC** RESET button to restore the remote control's default setting.
- For normal operation, the **SET** and **AC** RESET buttons are not in use.
- While using remote control, please be aware of the OFF indication on the remote control display to prevent the unit from starting / stopping improperly.

## FEATURE OPERATION



### TO SELECT FAN SPEED

- There are 5 fan speeds, as well as automatic\*.  
\* For automatic fan speed, the speed of the indoor fan is automatically adjusted according to the operation.



### TO ADJUST AIRFLOW DIRECTION

- Keeps the room ventilated.
- There are 5 options for vertical airflow direction.
- If automatic vertical airflow direction has been set, the louvers swing up/down automatically.
- In heat mode, the air blows horizontally for a while, then starts to blow downwards.
- Do not adjust the vertical airflow direction louvers by hand.
- Horizontal airflow direction louver is manually adjustable.



### TO USE MAINTENANCE HEATING

- Maintain indoor temperature at 8/10°C. Fan switches to high fan speed automatically.
- This operation overwrite the operation mode and could be cancelled by pressing **MODE**.
- Defrost operation at outdoor unit will result in sudden cold air from indoor unit. Eliminate cold air with heat mode.



### TO ENJOY QUIET ENVIRONMENT

- This setting provides a quiet environment by reducing the airflow noise.



### TO ACHIEVE TEMPERATURE QUICKLY

- This setting enables the desired temperature to be reached quickly.
- POWERFUL operation will run for 20 minutes, after that this operation will stop automatically.




- QUIET and POWERFUL operations are available in all modes and could be cancelled by pressing the respective button again.
- QUIET, POWERFUL and +8/10°C HEAT operations could not be activated at the same time.
- +8/10°C HEAT operation can be activated independently.

## TIMER SETTING



### TO SET THE TIMER

- When you want the air conditioner to turn ON or OFF automatically at a preset time.



Select ON or OFF timer.

Set the desired time.

Confirm the setting.

To cancel ON or OFF timer, press **ON** or **OFF**, then press **CANCEL**.

- When ON Timer is set, the unit may start earlier (up to 30 minutes) before the actual set time in order to achieve the temperature you preferred.
- The timers repeat daily once set.
- If there is a power failure, you can restore the previous setting (once power is resumed) by pressing **SET** button.
- If the timer is cancelled, press **SET** to restore the previous setting.
- The timer is based on the time set in the remote control.
- You can set your preferred time for ON and OFF timers.

### Hints

- Temperature setting of 1°C higher in cool mode or 2°C lower in heat mode than the desired temperature performs a 10% power saving.
- To reduce power consumption during cool mode, close the curtains to prevent the sunlight and heat from coming in.
- To set either 12-hour (am/pm) or 24-hour time indication, press and hold **CLOCK** for approximately 5 seconds.
- To dim the indicator display on the air conditioner:  
Press and hold **QUIET** for 5 seconds.  
To reset, press **QUIET** again for 5 seconds.
- To switch the temperature setting to °C or °F, press and hold **TEMP** for approximately 10 seconds.

- To turn off the air conditioner, press **OFF/ON**.

# CARE & CLEANING

## CAUTION

- Switch off the power supply and unplug before cleaning.
- Do not touch the aluminium fin, sharp parts may cause injury.

### AIR FILTER

- Air filters cleaning is needed every two weeks.
- Wash/rinse the filter gently with water to avoid damage to the filter surface.
- Dry the filters thoroughly under the shade, away from fire or direct sunlight.
- Replace any damaged filter.


### FRONT PANEL

Raise and pull to remove. Wash gently and dry.

### ALUMINIUM FIN


### INDOOR UNIT

Wipe the unit gently with a soft, dry cloth.



### AIRFLOW DIRECTION LOUVER

### SUPER ALLERU-BUSTER FILTER



Vacuum the super allergen-buster filter.

- It is recommended to clean the filter every 6 months.
- Replace the filter every 3 years or replace any damaged filter.

Part no.: CZ-SA14P

### AUTO OFF/ON BUTTON

To operate the air-conditioner when the remote control is misplaced or malfunctioned.

| Step | Action  | Mode           |
|------|---|----------------|
| 1    | Press once.   | Automatic      |
| 2    | Press and hold until you hear one beep, then release.                   | Force cooling  |
| 3    | Repeat step 2. Press and hold until you hear two beeps, then release.   | Normal cooling |
| 4    | Repeat step 3. Press and hold until you hear three beeps, then release. | Force heating  |

• To turn off, press the AUTO OFF/ON button again.

### WASHING INSTRUCTIONS

- Do not use benzene, thinner or scouring powder.
- Use only soap ( $\approx$  pH7) or neutral household detergent.
- Do not use water hotter than 40°C.

### Hints



- Clean the filter regularly for best performance and to reduce power consumption.
- Please consult your nearest dealer for seasonal inspection.

# TROUBLESHOOTING

The following symptoms do not indicate malfunction.

| Symptom  | Cause   |
|--|---|
| Mist emerges from indoor unit.   | ■ Condensation effect due to cooling process.   |
| Water flowing sound during operations.                                 | ■ Refrigerant flow inside the unit.   |
| The room has a peculiar odour.   | ■ This may due to damp smell emitted by the wall, carpet, furniture or clothing.              |
| Indoor fan stops occasionally during automatic fan speed setting.      | ■ This helps to remove the surrounding odours.  |
| Operation is delayed a few minutes after restart.                      | ■ The delay is a protection to the unit's compressor.   |
| Outdoor unit emits water/steam.  | ■ Condensation or evaporation occurs on pipes.  |
| Timer indicator is always on.  | ■ The timer setting repeats daily once set.   |
| Power indicator blinks during operation and the indoor fan is stopped. | ■ The unit is in defrost mode, and the melted frost is drained from the outdoor unit.         |
| Indoor fan stops occasionally during heating operation.                | ■ To avoid unintended cooling effect.   |
| Power indicator blinks before the unit is switched on.                 | ■ This is a preliminary step in preparation for the operation when the ON timer has been set. |
| Cracking sound can be heard during operation.                          | ■ Panel expanding/contracting due to change in temperature.                                   |

Check the following before calling for servicing.

| Symptom   | Check   |
|---|---|
| Heating/Cooling operation is not working efficiently. | ■ Set the temperature correctly.<br>■ Close all doors and windows.<br>■ Clean or replace the filters.<br>■ Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents.   |
| Noisy during operation.                               | ■ Check if the unit has been installed at an incline.<br>■ Close the front panel properly.  |
| Remote control does not work.                         | ■ Insert the batteries correctly.<br>■ Replace weak batteries.  |
| The unit does not work.                               | ■ Check if the circuit breaker is tripped.<br>■ Check if timers have been set.  |
| The unit stops and the timer indicator blinks.        | <p>① Press for 5 seconds.</p>  <p>② Press until you hear beep sound, then jot down the error code.</p>  <p>③ Press for 5 seconds to quit checking.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn the unit off and reveal the error code to your nearest dealer.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The unit may be operable (with 4 beeps) on a limited basis, depending on the error.</li> </ul> |

## FOR EXTENDED NON-USE

- Activate heat mode for 2~3 hours to thoroughly dry the unit.
- Turn off the power supply and unplug.
- Remove the remote control batteries.

## SEASONAL INSPECTION AFTER EXTENDED NON-USE

- Checking of remote control batteries.
- No obstruction at air inlet and air outlet vents.
- After 15 minutes of operation, it is normal to have the following temperature difference between air inlet and air outlet vents:  
Cooling:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$   
Heating:  $\geq 14^{\circ}\text{C}$

## NON SERVICEABLE CRITERIAS

**TURN OFF POWER SUPPLY and CALL Authorized Distributor under the following conditions:**

- Abnormal noise during operation.
- Water/foreign particles have entered the remote control.
- Water leaks from Indoor unit.
- Circuit breaker switches off frequently.
- Power cord becomes unnaturally warm.
- Switches or buttons are not functioning properly.



# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

## DEFINITIONER

För att förhindra skada på person eller egendom måste följande instruktioner följas.

Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följs kan leda till skador, nedan klassas deras allvar:



### Varning

Denna symbol varnar för dödsfara eller allvarliga skador.



### Försiktighet

Denna symbol varnar för personskada eller skada på egendom.

Instruktioner klassificeras med följande symboler:



Denna symbol betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.



### Försiktighet

Dessa symboler betecknar handlingar som MÅSTE FÖLJAS.



### Varning

#### Fjärrkontroll

##### Vid drift

- Använd inte uppladdningsbara batterier (Ni-Cd) till fjärrkontrollen.
- Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen för att förhindra att de av olyckshändelse råkar svälja batterierna.
- Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen om värmepumpen inte skall användas under en längre tid.
- Nya batterier av samma typ måste sättas i med rätt polaritet för att förhindra dålig funktion för fjärrkontrollen.



#### Strömförsörjning

##### Vid installation



- Denna utrustning måste vara jordad och du rekommenderas starkt att installera den med Jordfelsbrytare (ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker) eller Skyddsenhets för Restström (RCD, Residual Current Device). Annars kan den orsaka elstöt eller eldsvåda, ifall fel uppstår på den.

##### Vid drift



- Dela inte samma väggtag med annan utrustning.
- Ändra inte på elkablar.
- Använd inte skarvkablar.
- Ta inte i värmepumpen med våta händer.
- Manövrera inte enheten genom att dra ut eller sätta i elkontakten.
- Sätt i elkontakten på rätt sätt.
- Använd godkänd elkabel.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad eller motsvarande behörig person för att undvika skador.
- Damm på strömkontakten skall med jämma mellanrum torkas av med en torr trasa.
- Vid nödfall eller onormala förhållanden (lukten av bränt, etc), stäng av strömmen och drag ut kontakten ur väggen, och vänd dig till din närmaste återförsäljare för att få hjälp.

#### Inomhusdel

##### Vid installation



- Du får inte på egen hand installera, demontera eller återinstallera värmepumpen; felaktig installation kan orsaka läckage, elstöt eller brand. Anlita auktoriserad återförsäljare eller specialist för installationsarbetet.

##### Vid drift



- Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i inom- eller utomhusdelen.
- Reparera inte värmepumpen själv.

Luftintag

Utblåsning

#### Inomhusdel

##### Vid installation



- Installera inte värmepumpen i explosiv miljö.
- Se till att dräneringsslangen är korrekt ansluten. Annars kan läckage uppstå.

##### Vid drift



- Tvärtta inte värmepumpen med vatten, bensol, thinner eller skrupulver.
- Använd inte värmepumpen för annat ändamål än den är avsedd för.
- Använd inte brännbar utrustning framför luftströmmen.
- Sitt inte direkt i luftströningen under längre tidsperioder vid kyldrift.
- Vädra rummet regelbundet.

#### Strömförsörjning

##### Vid drift



- Dra inte i kabeln för att dra ut kontakten ur eluttaget.
- Slå ifrån strömmen eller ta ut säkringen innan rengöring eller service.
- Slå ifrån strömmen eller ta ur säkringen om värmepumpen inte ska användas under en längre tid.
- Denna luftkonditionering har ett inbyggt överspänningsskydd. Om du emellertid vill vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för att skydda luftkonditioneringen från att skadas vid kraftiga åskoväder, bör du överväga att koppla bort enheten från strömförsörjningen. Vridrör inte luftkonditioneringen under åskoväder, du kan få en elstöt.

Luftintag

Luftintag

Utblåsning

#### Utomhusdelen

##### Vid installation



- Se till att dräneringsslangen är korrekt ansluten. Annars kan läckage uppstå.

##### Vid drift



- Sitt inte på eller placera något på inomhus- eller utomhusdelen.
- Rör ej den vassa aluminiumflänsen.
- Efter lång tids användning, se till att monteringskonsolen inte är skadad.

# LEGALA FÖRESKRIFTER

Apparaten får inte användas av småbarn utan uppsikt. Småbarn bör övervakas för att garantera att dom inte leker med apparaten.



## MILJÖKRAV

**Avfallshantering av batterier**  
Batterierna måste lämnas för återvinning.



## AVFALLSHANTERING AV ENHETEN

"Instruktioner för slutanvändare" av kylaggregat:

Denna värmepump är försedd med ovanstående märkning som visar att elektrisk utrustning inte ska lämnas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Länder inom EU (\*) har miljöstationer för uppsamling av den här typen av produkter. Demontera inte systemet själv eftersom det kan påverka både din hälsa och miljö negativt som resultat av felaktig hantering. Demontering och bortskaffande av kylmedel, olja och andra delar måste göras av en ackrediterad installatör enligt tillämpliga lokala och nationella bestämmelser. Värmepumpen måste hanteras på en specialiserad anläggning för återanvändning och återvinning och får inte kastas via den kommunala avfallshanteringen. Vänligen kontakta din installatör/återförsäljare eller lokal myndighet för mer information. Böter kan utdömas vid fall av felaktig hantering av avfallsprodukter, inom ramen för nationella lagar.

\*enligt nationell lag för varje medlemsland

### Information angående avfallshantering i länder utanför EU

Denna symbol är endast giltig inom EU. Om du vill kassera denna produkt, kontakta din installatör, återförsäljare eller lokala myndighet och fråga efter korrekt metod för avfallshantering.

## TILLÅTNA DRIFTSFÖRHÄLLANDEN

Värmepumpen får användas vid följande temperaturer.

| Temperatur (°C) |      | Inomhus |      | Utomhus |      |
|-----------------|------|---------|------|---------|------|
|                 |      | *DBT    | *WBT | *DBT    | *WBT |
| KYLA            | Max. | 32      | 23   | 43      | 26   |
|                 | Min. | 16      | 11   | -15     | -    |
| VÄRME           | Max. | 30      | -    | 24      | 18   |
|                 | Min. | 16      | -    | -15     | -    |
| +8/10°C<br>HEAT | Max. | 10      | -    | -       | -    |
|                 | Min. | 8       | -    | -15     | -    |

\*DBT: Torr temperatur

\*WBT: Våt temperatur

- Apparaten kan fortfarande fungera som ett kylaggregat vid utomhustemperatur på -15°C i ett obebott rum, t. ex. ett datorrum, med en rumstemperatur av 16°C eller högre och med en relativ fuktighet upp till 80%.
- Vid KYL-drift (COOL), då utomhustemperaturen sjunker till under -15°C, stängs kompressorn av och driften återupptas igen då temperaturen stigit till över -15°C.

Utbyte eller installation av elkontakter får endast utföras av auktoriseringad person.  
Ledningarna i denna elkabel har följande färgmarkering:

| Terminaler | ledningar    | färger (GB Standard) |
|------------|--------------|----------------------|
| L          | röd<br>svart | fas<br>brun          |
| N          | grön/gul     | nolla<br>blå         |
| E          | grön/gul     | jord<br>grön-gul     |

Kabelfärg kan variera efter olika läanders kabelkodsstandard.

Tack för att du har köpt  
**Panasonic** Värmepump

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

8

### LEGALA FÖRESKRIFTER

9

### KOMMA IGÅNG

10~11

### UNDERHÅLL & RENGÖRING

12

### PROBLEMLÖSNING

13

### SNABBGUIDE

Baksidan

SVENSKA

### Obs:

Bilderna i denna skötselanvisning är endast illustrativa och kan därför skilja sig från den faktiska modellen. Föreningar kan göras utan föregående meddelande angående framtidiga förbättringar.

# KOMMA IGÅNG


## FÖRBEREDELSE AV FJÄRRKONTROLLEN

### Sätta i batterierna




- Batteriernas hållbarhet är cirka 1 år.  
Byt ut batterierna när fjärrkontrollens display eller överföringssignalen börjar bli svaga.

### Ställa in rätt tid



## ANVÄNDNING AV OLika LÄGEN



### AUTOMATISKT LÄGE - FÖR ENKLARE ANVÄNDNING

- Värmepumpen väljer driftsätt automatiskt beroende på inställning och temperatur inomhus och utomhus.
- Val av användarläge sker på nytt hela tiden efter 30 minuter. Då val av användarläge sker blinkar driftslampan.

### LÄGET VARMT - FÖR ATT FÅ VARM LUFT

- I uppvärmningsläget tar det en stund för apparaten att värmas upp. Driftlampan blinkar under tiden.


### LÄGET KALLT - FÖR ATT FÅ KALL LUFT

### LÄGET TORRT - FÖR ATT AVFUKTA DIN OMGIVNING


- Vid lätt avfuktning körs fläkten inomhus med låg hastighet så att en väldigt mild kylningseffekt uppnås.
- Temperaturer mellan 16°C ~ 30°C kan väljas.
- Användning av enheten inom det rekommenderade temperaturområdet kan göra att energi sparas.  
LÄGET VARMT : 20°C ~ 24°C.  
LÄGET KALLT : 26°C ~ 28°C.  
LÄGET TORRT : 1°C ~ 2°C lägre än rumstemperatur.

## FJÄRRKONTROLLENS SÄNDARE

- Se till att den inte hindras.
- Fluorescerande ljus (lysrör) kan störa signalen. Rådfråga din närmaste återförsäljare.



Max. räckvidd: 8m



### Fjärrkontrollens display

### Obs:


- Tryck på knappen RESET för att återställa fjärrkontrollens standardinställning.
- Vid normal drift används inte knapparna och RESET.
- Då du använder fjärrkontrolen, håll koll på indikationen OFF på fjärrkontrollens display för att förhindra att enheten startas/stoppas på fel sätt.

# ANVÄNDNING AV FUNKTIONER



## VÄLJA FLÄKTHASTIGHET

- Det finns 5 fläkthastigheter samt automatiskt fläktläge\*.  
\* Automatiskt läge: Fläkthastigheten i inomhusdelen justeras automatiskt i förhållande till temperaturen.



## JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING

- Häller rummet ventilaterat.
- Det finns 5 valmöjligheter för vertikal luftriktning.
- Väljs automatisk vertikal luftriktning kommer luftriktnarna automatiskt att röra sig upp/ner.
- I uppvärmningsläget, blåser luften horisontellt ett tag, och börjar sedan blåsa neråt.
- Justera inte den vertikala luftriktnaren manuellt.
- Gallret för horisontellt luftflöde kan justeras manuellt.



## UNDERHÅLLSVÄRME

- Bibehåll inomhustemperaturen vid 8/10°C. Fläkten växlar till hög fläkthastighet automatiskt.
- Denna funktion ändrar användarläget och kan raderas genom att trycks ner.
- Avfrostning vid utomhusenheten kan resultera i plötslig kall luft från inomhusenheten. Eliminera kall luft med uppvärmningsläget.



## FÖR ATT FÅ EN TYST OMGIVNING

- Denna inställning ger en tyst miljö genom att ljudet från luftflödet reduceras.



## NÅ ÖNSKAD TEMPERATUR SNABBT

- Denna inställning gör att den önskade temperaturen nås snabbt.
- Enheten arbetar i läget POWERFUL under 20 minuter, och därefter kopplas detta läge ifrån automatiskt.



QUIET                    POWERFUL

- Funktionerna och finns tillgängliga i alla lägen och kan stängas av genom att motsvarande knapp trycks ned en gång till.
- Funktionerna , , och kan inte aktiveras samtidigt.
- drift kan startas självständigt.

# TIMERINSTÄLLNING



## STÄLLA IN TIMERN

- Då du vill att värmepumpen ska sättas på till läget ON eller av till läget OFF automatiskt vid en förinställd tidpunkt.



För att radera endera ON eller OFF timern, tryck på eller , och därefter på .

- När Timern är satt i läget ON, kan enheten starta tidigare (upp till 30 minuter) före den faktiska inställda tiden för att kunna nå temperaturen du önskade.
- Timerinställningarna utförs dagligen när de väl ställts in.
- Om det varit ett strömbrott, måste du trycka på för att återställa tidigare inställd timerfunktion.
- Om timern stängts av kan du återställa den föregående inställningen genom att tryck på .
- Timern är baserad på den tid som ställts in i fjärrkontrollen.
- Du kan ställa in önskad tid för timer ON och OFF.

## Tips

- En temperaturinställning på 1°C högre vid kylningsläget eller 2°C lägre vid uppvärmt läget än den önskade temperaturen ger en minskning av energiförbrukningen på 10%.
- För att minska energiförbrukningen i kylningsläget kan man dra för gardinerna för att förhindra att solljus och värme kommer in.
- För att ställa in 12-timmars (am/pm) eller 24-timmars visning, tryck och håll nere i cirka 5 sekunder.
- För att sänka displayens ljusstyrka på värmepumpen: Tryck och håll nere i 5 sekunder. För att återställa, tryck på igen i 5 sekunder.
- Man växlar temperaturinställningen mellan °C eller °F genom att trycka och hålla under cirka 10 sekunder.

OFF/ON

- För att stänga av värmepumpen, tryck på .

# UNDERHÅLL & RENGÖRING



## FÖRSIKTIGHET

- Slå ifrån strömmen och koppla ur enheten innan rengöring utförs.
- Rör ej aluminiumflänsen, den vassa delen kan orsaka skada.

### LUFTFILTER

- Luftfilter ska rengöras var 14:e dag.
- Tvätta/skölj filtren försiktigt med vatten för att undvika skada på filterytan.
- Torka filtren noggrant i skuggan, borta från eld eller direkt solljus.
- Byt ut filtret om det är skadat.


### ALUMINIUMFLÄNS

### INOMHUSDEL

Torka försiktigt med en torr, mjuk trasa.


### FRONTPANEL

Tas bort genom att lyfta och dra. Tvätta försiktigt och låt torka.



### LUFTSPRIDARE

### SUPER ALLERU-BUSTER FILTER



Dammsug allerubuster-filtret.

- Filtret bör rengöras var 6:e månad.
- Byt ut filtret var 3:e år eller om det är skadat.

Reservdelsnr: CZ-SA14P

### AUTO-KNAPP OFF/ON

Hur du använder värmepumpen när fjärrkontrollen är borttappad eller trasig.

| Steg | Åtgärd   | Funktionssätt     |
|------|--|-------------------|
| 1    | Tryck på knappen en gång.  | Automatdrift      |
| 2    | Tryck tills du hör ett bip-ljud.   | Låst kyldrift     |
| 3    | Upprepa steg 2. Tryck på knappen igen tills du hör två bip-ljud och släpp knappen. | Normal kyldrift   |
| 4    | Upprepa steg 3. Tryck tills du hör tre bipljud och släpp upp knappen.              | Låst värmemedrift |

- Tryck på Auto-knappen OFF/ON en gång till för att stänga av värmepumpen.

### RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

- Använd inte bensol, thinner eller skrupulver.
- Använd endast tvål ( $\simeq$  pH7) eller neutrala hushållsrengöringsmedel.
- Använd inte varmare vatten än 40°C.

### Tips

- Rengör filtret regelbundet för bästa funktion och för att minska energiförbrukning.
- Rådfråga din återförsäljare angående servicekontrakt.

# PROBLEMLÖSNING

Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel.

| Yttring  | Orsak   |
|--|---|
| Dimma kommer ur inomhusdelen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondensering på grund av kylprocessen.</li> </ul>  |
| Låter som rinnande vatten under drift.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flöde av kylmedel inuti enheten.</li> </ul>  |
| Onormal lukt i rummet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detta kan bero på en fuktig lukt som avges från väggen, mattan, möblerna eller textilier.</li> </ul> |
| Fläkten i inomhusdelen stannar tillfälligt vid automatisk fläkhastighet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hjälper till att avlägsna lukt från inomhusdelen.</li> </ul>   |
| Driften fördröjs några minuter efter återstart.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördröjningen utgör ett skydd för enhetens kompressorer.</li> </ul>                                  |
| Utomhusdelen avger vatten/ånga.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondensering eller avdunstning sker på rören.</li> </ul>   |
| Timerlampan är tänd konstant.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den inställda timertiden upprepas dagligen när den är inställd.</li> </ul>                           |
| Driftslampan blinkar under användning och inomhusfläkten är stilla.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaten är i avfrostningsläge och frosten som smälter rinner ut ur utomhusdelen.</li> </ul>        |
| Fläkten i inomhusdelen stannar tillfälligt vid uppvärmning.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>För att undvika kallras under avfrostning.</li> </ul>  |
| Driftslampan blinkar innan apparaten slås På.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detta utgör ett förberedande funktionssteg när ON timer har ställts in.</li> </ul>                   |
| Knakande ljud kan höras vid drift.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panelen utvidgas/drar ihop sig på grund av temperaturförändringar.</li> </ul>                        |

Kontrollera följande innan du ringer för att få hjälp.

| Yttring   | Kontrollera  |
|---|--|
| Uppvärmningen/Nedkyllningen fungerar inte tillräckligt effektivt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in temperaturen korrekt.</li> <li>Stäng alla dörrar och fönster.</li> <li>Rengör eller byt ut filtren.</li> <li>Ta bort eventuella hinder vid öppningarna för luftintag och luftutsläpp.</li> </ul>   |
| Det hörs oljud under drift.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolla ifall enheten installerats med en lutning.</li> <li>Stäng frontpanelen ordentligt.</li> </ul>   |
| Fjärrkontrollen fungerar inte.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sätt i batterierna korrekt.</li> <li>Byt ut svaga batterier.</li> </ul>   |
| Enheten fungerar inte.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolla ifall strömbrytaren är frånslagen.</li> <li>Kolla ifall timern har ställts in.</li> </ul>   |
| Enheten stoppar och timerindikatorn blinkar.                      | <p>① Tryck i 5 sekunder.</p> <p>② Tryck tills du hör ett bipljud och anteckna sedan felkoden.</p> <p>③ Tryck i 5 sekunder för att avsluta felkontrollet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng av apparaten och visa felkoden för närmaste återförsäljare.</li> </ul> <p><b>Obs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Värmepumpen kan fungera med begränsade funktioner beroende på feltyp (Funktionen startas och 4 bip-ljud hörs).</li> </ul> |

## OM VÄRMEPUMPEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER LÄNGRE TID

- Kör värmemedriften i 2~3 timmar så att enheten torkar ordentligt.
- Slå ifrån strömmen och dra ur kontakten.
- Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen.

## INSPEKTION NÄR ENHETEN INTE ANVÄNTS UNDER LÄNGRE TID

- Kontrollera fjärrkontrollens batterier.
- Se till att öppningarna för luftintag och luftutgång inte hindras av något.
- Efter 15 minuters drift är det normalt med följande temperaturskillnad mellan öppningarna för luftintag och luftutgång:  
Kylning:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$   
Värme:  $\geq 14^{\circ}\text{C}$

## ICKE FUNKTIONSDUGLIGA KRITERIER

Under följande förutsättningar, STÄNG AV STRÖMMEN och TILLKALLA en auktoriserad servicerTekniker:

- Onormala ljud vid drift.
- Vatten/främmande partiklar har kommit in i fjärrkontrollen.
- Vattenläcka från inomhusenheten.
- Säkringsbrytaren stängs ofta av.
- Elkabeln överhettas.
- Brytare eller knappar fungerar inte korrekt.



# SIKKERHETSFORANSTALNINGER

## DEFINISJON

For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende.

Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelse. Alvorligheten av dette klassifiseres som følger:



### Advarsel

Dette skiltet advarer om fare for død eller alvorlig personskade.



### Forsiktig

Dette skiltet advarer om fare for personskade eller skade på eiendom.

Instruksjonene som må følges, klassifiseres av følgende symboler:



Dette symbolet angir en handling som er FORBUDT.



### Forsiktig



Disse symbolene angir handlinger som er PÅKREVD.



### Advarsel



### Forsiktig

#### Fjernkontroll

##### Under Bruk

- Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) batterier.
- Ikke la spedbarn eller små barn leke med fjernkontrolen da det kan føre til at de svelger batteriene.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal benyttes over en lengre tidsperiode.
- Nye batterier av samme type må installeres slik at polariteten som angis følges for å forhindre at fjernkontrolen fungerer feil.



#### Strømforsyning

##### Under Montering

- Dette apparatet må jordes, og det anbefales på det sterkeste å installere det sammen med en jordfeilbryter (ELCB) eller reststrømbryter (RCD). Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann pga. funksjonsfeil.

##### Under Bruk

- Ikke benytt samme kurs som annet utstyr.
- Ikke modifiser strømledningen.
- Ikke bruk skjøteleddning(er).
- Ikke betjen enheten med våte hender.
- Ikke betjen eller stopp enheten ved å sette inn eller trekke ut strømledningen.
- Sett inn strømpluggen korrekt.
- Bruk angitt strømledning.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå en potensiell farlig situasjon.
- Støv på det elektriske støpselet bør med jevne mellomrom fjernes med en tørr klut.
- Ved nødssituasjoner, eller ved unormale tilstander (brannlukt, etc.) må du slå av strømforsyningen og trekke ut støpselet, og rådspørre din nærmeste forhandler.

#### Innwendig Enhet

##### Under Montering

- Ikke installer, fjerne eller demonter enheten selv. Feil installasjon vil føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann. Ta kontakt med en autorisert forhandler eller en spesialist for installasjon.

##### Under Bruk

- Ikke stikk fingrene eller andre objekter inn i den innvendige eller den utvendige enheten.
- Ikke forsøk på reparasjoner av enheten selv.



#### Innwendig Enhet

##### Under Montering

- Ikke monter enheten i miljø med en mulig eksplosiv atmosfære.
- Kontroller at avløpsrøret er korrekt tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå lekkasjer.


##### Under Bruk

- Ikke vask enheten med vann, benzen, tynnere eller skuremiddel.
- Ikke benytt enheten til andre oppgaver, som bevaring av mat.
- Ikke benytt antennelig utstyr foran luftuttaket.
- Ikke utsett enheten for direkte kald luft i en lengre periode.
- Luft ut rommet med jevne mellomrom.

#### Strømforsyning

##### Under Bruk

- Ikke trekk i strømledningen for å trekke ut pluggen.
- Slå av strømforsyningen og trekk ut ledningen før du rengjør eller vedlikeholder enheten.
- Slå av strømforsyningen og trekk ut ledningen hvis enheten ikke skal benyttes i en lengre tidsperiode.
- Dette klimaanlegget er utstyrt med et innebygget overspenningsvern. Men, for å beskytte klimaanlegget ytterligere fra unormale kraftige lynnedslag, kan det være lurt å trekke ut strømledningen. Ikke berør klimaanlegget når det lyner, da du kan få elektrisk støt.



#### Utvendig Enhet

##### Under Montering

- Kontroller at avløpsrøret er korrekt tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå lekkasjer.

##### Under Bruk

- Ikke sitt på, eller plasser noe på den innvendige eller den utvendige enheten.
- IKKE berør den skarpe aluminiumsribben.
- Etter lange bruksperioder må du kontrollere at monteringsstativet ikke er skadet.

# INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER

Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten overoppsyn. Barn og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et leketøy.

## MILJØKRAV



### Avhending av Batterier

Batteriene må gjenvinnes eller avhendes på rett måte som spesialavfall.



## KASSERING

### "Instruksjoner for sluttbrukere" for klimaanlegg:

Dette klimaanlegget bærer merket ovenfor. Merket indikerer at elektrisk utstyr ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Medlemsland i EU (\*) har et eget dedikert innsamlingssystem for disse produktene. Ikke forsøk på demontering av enheten selv, da dette kan ha en skadelig helseeffekt, samt på miljøet hvis korrekt avfallshåndtering ikke følges. Demonteringen og avhendingen av kjølevesken, olje og de andre delene må utføres av en kvalifisert installatør i henhold til relevante lokale og nasjonale regelverk. Klimaanlegg må behandles på spesielle behandlingsanlegg for resirkulering, gjenbruk og gjenvinning, og må ikke kastes i den felles avfallstrømmen. Ta kontakt med installatøren, din forhandler eller lokale myndigheter for mer informasjon. Bøter kan også bli gitt for feilaktig avhending av avfallsprodukter i henhold til nasjonalt lovverk.

\*se nasjonale lover hos hvert medlemsland

### Informasjon om avhending i andre land utenfor EU

Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU. Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt med installatøren, forhandleren eller lokale myndigheter for korrekt avhendingsprosedyre.

## BRUKSBETINGELSER

Bruk dette klimaanlegget innenfor følgende temperaturområde.

| Temperatur (°C) |           | Innendørs |      | Utvendig |      |
|-----------------|-----------|-----------|------|----------|------|
|                 |           | *DBT      | *WBT | *DBT     | *WBT |
| KJØLING         | Maksimalt | 32        | 23   | 43       | 26   |
|                 | Minimum   | 16        | 11   | -15      | -    |
| OPPVARMING      | Maksimalt | 30        | -    | 24       | 18   |
|                 | Minimum   | 16        | -    | -15      | -    |
| +8/10°C<br>HEAT | Maksimalt | 10        | -    | -        | -    |
|                 | Minimum   | 8         | -    | -15      | -    |

\*DBT: Temperatur tørr kolbe

\*WBT: Temperatur fuktig kolbe

- Denne enheten kan fortsatt fungere som et kjøleanlegg med utvendige temperaturer ned mot -15°C i andre rom enn beboede (som datarom), med en romtemperatur på 16°C eller høyere en luftfuktighet på opp til 80%.
- Under avkjølingsoperasjonen, når utendørstemperaturen faller under -15°C, vil kompressoren koble ut og gjenoppta operasjonen igjen når temperaturen stiger over -15°C.

Bytte av eller installasjon av kontakter skal kun utføres av autorisert/kvalifisert personell. Ledningene i strømledningen er fargekodet i henhold til følgende kode:



Fargen på ledningene kan variere avhengig av landets standard ledningskoder.

Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra **Panasonic**

## INNHOLDSFORTEGNELSE

### SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

14

### INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER

15

### BETJENING

16~17

### VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

18

### FEILSØKING

19

### HURTIGGUIDE


Bakside

NORSK

# BETJENING


## FORBEREDELSE AV FJERNKONTROLL

### Sette inn batteriene



- Batteriene kan benyttes i ca. 1 år. Bytt batteriene når fjernkontrolldisplayet eller -signalet blir svakt.

### Stille klokken



## MODUSBETJENING



### AUTOMODUS - ENKLERE FOR DEG

- Enheten velger driftsmodus i henhold til temperaturinnstillingene samt utvendig og innvendig temperatur.
- Driftsmodusen velges på nytt hver halvtime. Når driftsmodusen velges blinker strømmindikatoren.

### VARMEMODUS - FOR Å FÅ VARM LUFT

- I varmemodus tar det litt tid før enheten varmes opp. Strømmindikatoren blinker under denne oppvarmingen.

### KJØLEMODUS - FOR Å FÅ KALD LUFT


### TØRRMODUS - FOR Å AVFUKTE LUFten

- I myk tørrmodus drives innendørsviften på lav viftehastighet for å oppnå en svært mild kjøleeffekt.
- Temperaturvalget er 16°C ~ 30°C.
- Det kan være energibesparende å drive enheten på anbefalt temperatur.  
VARMEMODUS : 20°C ~ 24°C.  
KJØLEMODUS : 26°C ~ 28°C.  
TØRRMODUS : 1°C ~ 2°C lavere enn romtemperatur.


### FJERNKONTOLLSENDER

- Forsikre deg om at signalet ikke blokkeres.
- Enkelte lysstoffbelysninger kan påvirke signalet. Vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

MOTTAKER



Maksimal avstand: 8m



### Merknad:


- Trykk på RESET-knappen **RC** for å tilbakestille fjernkontrollen til standardinnstilling.
- I normal drift er ikke RESET-knappene **SET** og **AC** i bruk.
- Ved bruk av fjernkontrollen, vennligst vær oppmerksom på OFF-indikatoren på fjernkontrolldisplayet for å forhindre at enheten starter / stopper uregelmessig.

# FUNKSJONSBETJENING




## JUSTERE VIFTEHASTIGHET

- Det er 5 viftehastigheter i tillegg til automatisk\*.  
\* Hastigheten til den innvendige viften blir justert automatisk i henhold til driftsmåte.



## JUSTERE LUFTSTRØMRETNING

- Holder rommet ventilert.
- Det er 5 alternativer for vertikal luftstrømretning.
- Dersom det er stilt inn for automatisk vertikal luftstrømretning, svinger spjeldene automatisk opp/ned.
- I varmemodus blåses luften horisontalt en liten stund før den blåses nedover.
- Ikke juster de vertikale spjeldene for luftstrømretning for hånd.
- Spjeldet for horizontal luftstrøm kan justeres manuelt.



## VEDLIKEHOLDSVARME

- Opprettholde innendørstemperaturen ved 8/10°C. Viften skifter til høy fart automatisk.
- Denne operasjonen overskriver driftsmodus og kan annulleres med å trykke på .
- Avrimingsoperasjonen ved utendørsenheten kan resultere i plutselig kaldluft fra innendørsenheten. Eliminer kaldluft med varmemodus.



10°C  
TEMP  
8°C



## AKTIVERE ROLIG DRIFT

- Denne innstillingen sørger for rolig drift ved å redusere luftstrømstøjen.



## OPPNÅ ØNSKET TEMPERATUR RASKT

- Denne innstillingen sørger for at man raskt oppnår ønsket temperatur.
- Driften POWERFUL er aktiv i 20 minutter før den stopper automatisk.



## QUIET      POWERFUL

- Funksjonene og er tilgjengelige i alle moduser og kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen en gang til.
- Operasjonene , , og kan ikke bli aktivert samtidig.
- drift kan aktiveres uavhengig.

QUIET      POWERFUL      +8/10°C  
HEAT

# TIDSURINNSTILLING


## STILLE INN TIDSUR



- Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV på et gitt tidspunkt.



Velg ON  
eller OFF  
tidsur.



Angi  
ønsket tid.



Bekreft  
innstillingen.

For å avbryte tidsstyringen, må du trykke eller , og deretter .

- Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være at enheten slås på tidligere (opptil 30 minutter) før det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket temperatur.
- Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.
- Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å trykke på .
- Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke for å gjenopprette forrige innstilling.

- Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
- Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.

## Tips

- Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og 2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører til 10% strømsparing.
- For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme kommer inn.
- For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk på og hold nede i ca. 5 sekunder.
- For å dempe skjermelysningen på klimaanlegget: Trykk på og hold nede i 5 sekunder. For å tilbakestille, trykk på og hold nede igjen i 5 sekunder.
- For å veksle mellom en temperaturinnstilling i °C eller °F, trykk ned og hold i omrent 10 sekunder.

- For å slå av klimaanlegget, trykk på .

NORSK

# VEDLIKEHOLD OG RENHOLD



FORSIKTIG


- Slå av strømforsyningen og koble fra før rengjøring.
- IKKE berør aluminiumsribben, skarpe deler kan forårsake skade.

## LUFTFILTER


- Renhold av luftfilteret er nødvendig hver 14 dag.
- Vask/skyll filtrene forsiktig med vann for å unngå skade på filteroverflaten.
- Tørk filtrene grundig i skyggen, i avstand fra flammer eller direkte sollys.
- Bytt skadet filter.

## FRONTPANEL

Løft og trekk for å fjerne. Vask forsiktig og tørk.



## SUPER ALLERGENFILTER



- Det er anbefalt at dette filteret rengjøres hvert 6.måned.
- Bytt filteret hvert 3.år, eller bytt skadede filter.

Del nr.: CZ-SA14P

## ALUMINIUMSribbe

## INNVENDIG ENHET

Tørk forsiktig av enheten med en myk, tørr klut.

## AUTO OFF/ON-KNAPP

For å betjene klimaanlegget når fjernkontrollen mangler eller er defekt.

| Trinn | Handling   | Modus              |
|-------|--|--------------------|
| 1     | Trykk en gang.   | Automatisk         |
| 2     | Trykk ned og hold til du hører ett pip og slipp.                 | Tvungen kjøling    |
| 3     | Gjenta trinn 2. Trykk ned og hold til du hører ett pip og slipp. | Normal kjøling     |
| 4     | Gjenta trinn 3. Trykk ned og hold til du hører ett pip og slipp. | Tvungen oppvarming |

- Trykk AUTO OFF/ON-knappen igjen for å slå av enheten.

## VASKEINSTRUKSJONER

- Ikke bruk benzen, løsemidler eller skuremidler.
- Kun bruk såpe ( $\simeq$  pH7) eller nøytrale rengjøringsmidler.
- Ikke bruk vann som er varmere enn 40°C.

## Tips

- Rengjør filteret regelmessig for best ytelse og for å redusere strømforbruket.
- Ta kontakt med din nærmeste forhandler for sesongmessige inspeksjoner.

# FEILSØKING

Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil.

| Symptom   | Arsak  |
|---|--|
| Damp kommer fra den innvendige enheten.   | ■ Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen.  |
| Lyd fra vannkretsen under drift.  | ■ Kjølevæske inne i enheten.   |
| Rommet har en spesiell lukt.  | ■ Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig.<br>■ Dette hjelper til med å fjerne lukten. |
| Viften innvendig stopper enkelte ganger under innstilling av automatisk viftehastighet. | ■ Dette hjelper til med å fjerne lukten.   |
| Operasjonen er forsiktig et par minutter etter restart.                                 | ■ Forsinkelsen er en beskyttelse for enhetens kompressor.  |
| Den utvendige enheten avgir vann/damp.  | ■ Kondenseringen eller fordampingen oppstår på rørene.   |
| Tidsurindikatoren er alltid på.   | ■ Tidsinnstillingene gjentas seg daglig når de er angitt.  |
| Strømindikatoren blinker under drift og innendørsviften har stoppet.                    | ■ Enheten er i opptiningsmodus, og den tinte væsken er tømt fra utendørsenheten.                                 |
| Viften innvendig stopper enkelte ganger under oppvarmingsdrift.                         | ■ For å unngå utilsiktet kjøleeffekt.  |
| Strømindikatoren vil blinke før enheten er slått på.                                    | ■ Dette er et tidlig trinn i forberedelsene for bruk når tidsuret er slått PÅ.                                   |
| En knitrelyd vil til tider kunne høres under drift.                                     | ■ Panelet utvider seg/krymper på grunn av temperaturendring.   |

Kontroller følgende før du kontakter service.

| Symptom  | Kontroller   |
|--|--|
| Oppvarming/nedkjøling fungerer ikke effektivt. | ■ Still inn riktig temperatur.<br>■ Lukk alle dører og vinduer.<br>■ Rengjør eller skift ut filtrene.<br>■ Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.  |
| Støyende under bruk.                           | ■ Kontroller om enheten har blitt installert skjevt.<br>■ Lukk frontpanelet ordentlig.   |
| Fjernkontrollen virker ikke.                   | ■ Sett batteriene inn riktig.<br>■ Skift ut dårlige batterier.   |
| Enheten virker ikke.                           | ■ Kontroller om strømbryteren er koblet ut.<br>■ Kontroller om tidsuret er stilt inn.  |
| Enheten stopper og tidsurindikatoren blinker.  | <p>① Trykk i 5 sekunder.</p> <p>② Trykkes ned til du hører et pip. Deretter skriver du ned feilkoden.</p> <p>③ Trykk i 5 sekunder for å stoppe kontrollen.</p> <p>■ Slå deretter av enheten og oppgi denne feilkoden til din nærmeste forhandler.</p> <p><b>Merknad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enheten kan være operativ (med 4 pip) på en begrenset måte, avhengig av feilen.</li> </ul> |

## FOR LENGRE TIDS INAKTIVITET

- Aktiver varmemodus i 2~3 timer for å tørke enheten ordentlig.
- Slå av strømforsyningen og trekk ut støpselet.
- Ta ut batteriene i fjernkontrollen.

## SESONGMESSIG INSPEKSJON ETTER LENGRE TIDS INAKTIVITET

- Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
- Ingen blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.
- Etter 15 minutter med drift er det normalt med følgende temperaturforskjell mellom luftinntakene og luftuttakene:  
Kjøling:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$   
Oppvarming:  $\geq 14^{\circ}\text{C}$

## KRITERIER HVOR SERVICE IKKE GIS

### SLÅ AV STRØMTILFØRSEL og TILKALL autorisert servicetekniker i følgende tilfeller:

- Unaturlige lyder under bruk.
- Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen.
- Vannlekkaasje i innendørsenheten.
- Sikringene slår seg av flere ganger.
- Nettkablene blir veldig varm.
- Brytere eller knapper fungerer ikke riktig.



# TURVATOIMET

## MÄÄRITELMÄ

Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisen ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.

Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaarioihin, joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla.:



### Vaara

Tämä merkki varoittaa kuoleman ja vakavien loukkaantumisten vaarasta.



### Varoitus

Tämä merkki varoittaa loukkaantumisen ja aineellisen vahingon vaarasta.

Ohjeet, joita tulee noudattaa, luokitellaan seuraavien symbolien avulla:



Tämä symboli merkitsee KIELLETTYÄ toimintaa.



Nämä symbolit merkitsevät PAKOLLISIA toimintoja.



### Vaara



### Varoitus

#### Kauko-ohjain

**Käytön aikana**

- Älä käytä ladattavia (Ni-Cd) paristoja.
- Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät vahingossa nielaisisi sen paristoja.
- Poista paristo, jos yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
- Uudet samantyyppiset paristot tulee asettaa paikalleen merkityn napaisuuden mukaisesti kauko-ohjaimen virhetoimintojen välttämiseksi.

#### Sisäyksikkö

**Asetuksen aikana**

- Älä asenna, poista tai uudelleen asenna yksikköä yksin; virheellisestä asennuksesta voi seurata vuoto, sähköisku tai tulipalo. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiantuntijaan asennusta varten.

**Käytön aikana**

- Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä sisä- tai ulkoyksikköön.
- Älä yritä korjata yksikköä itse.

#### Sisäyksikkö

**Asetuksen aikana**

- Älä asenna yksikköä räjähdyssalttiiseen ilmapiiriin.
- Varmista, että valumaputki on liitetty oikein. Muuten voi syntyä vuotoja.

**Käytön aikana**

- Älä pese yksikköä vedellä, bentseenillä, ohenteilla tai hankausjauheilla.
- Älä käytä muihin tarkoituksiin, kuten ruuan säilömiseen.
- Älä käytä mitään syttyviä laitteita ilman tulouakon edessä.
- Älä altistu suoraan kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa.
- Tuuleta huone säännöllisesti.




#### Virransyöttö

**Asetuksen aikana**

- Tämä laite täytyy maadoitetaa. Erittäin suositteltavaa on asentaa vikavirtareale (ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker) tai jäähänösvirtalaite (RCD, Residual Current Device). Muuten laitteen toimintahäiriö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

**Käytön aikana**

- Älä käytä samaa pistorasiaa muiden laitteiden kanssa.
- Älä muuta virtajohtoja.
- Älä käytä jatkojohtoja.
- Älä käytä laitetta märin käsin.
- Älä käynnistä tai sammuta yksikköä työntämällä pistokkeen pistorasiaan tai vetämällä sen irti.
- Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.
- Käytä määritettyä syöttöjohtoa.
- Jos syöttöjohto vaarioituu, valmistajan, valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön tai muun vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Sähköpistokkeeseen kertyvä pöly pitää pyyhkiä pois kuivalta räällä säännöllisesti.
- Hätätapaauksessa tai epätavallisessa tilanteessa (esimerkiksi havaitessasi palaneen hajua) katkaise virransyöttö laitteeseen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.



#### Virransyöttö

**Käytön aikana**

- Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta.
- Kytke virransyöttö pois päältä ja irrota pistoke verkosta ennen puhdistamista tai huoltotöitä.
- Kytke virransyöttö pois päältä ja irrota pistoke verkosta, jos yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
- Ilmostointilaite on varustettu kiinteällä syöksyjännitesuojalaitteella. Kuitenkin voit haluta irrottaa laitteen virransyöttöstä suojatakseesi ilmostointilaitetta vaarioilta epätavallisen voimakkaan salamoinnin aikana. Älä koske ilmostointilaitteeseen ukonilman aikana, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

#### Ulkoyksikkö

**Asetuksen aikana**

- Varmista, että valumaputki on liitetty oikein. Muuten voi syntyä vuotoja.

**Käytön aikana**

- Älä istu tai aseta mitään esineitä sisä- tai ulkoyksikön päälle.
- Älä koske terävään alumiiniseen jäähdysripana.
- Pitkien käyttökausien jälkeen tulee tarkistaa, ettei asennusteline ole vahingoittunut.

# SÄÄNNÖSTIETOJA

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienien lasten tai heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Pieniä lapsia tulisi valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteen kanssa.



## YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

### Paristojen hävittäminen

Paristot tulee kierrättää tai hävittää sopivalla tavalla.



## LOPPUHÄVITYS

"Ohjeet loppukäyttäjälle" kaikkien ilmastointilaitteiden osalta:

Tässä ilmastointilaitteessa on yllä oleva merkki, joka tarkoittaa, ettei sähkölaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Euroopan yhteisön jäsenmailla (\*) tulee olla näille tuotteille tarkoitettu keräysjärjestelmä. Älä yritä purkaa järjestelmää itse, sillä virheellinen jätteiden käsittely voi vahingoittaa terveyttäsi ja ympäristöä. Purkaminen ja jäädytysaineen, öljyn ja muiden osien hävitys on pätevän asentajan tehtävä, ja se tulee suorittaa voimassaolevien paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Ilmastointilaitteet tulee käsittellä erityisessä käsittelylaitoksessa uudelleenkäytöä, kierräystä ja hyötykäytöä varten eikä niitä tule hävittää kunnallisen jätehuollon kautta. Ota yhteyttä asentajaan, jälleenmyyjään tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja. Jätteiden virheellinen hävitys voi johtaa rangaistuksiin kansallisen lainsäädännön mukaan.

\*jokaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön alainen

**Tietoja hävityksestä muissa maissa Euroopan unionin ulkopuolella**

Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä asentajaan, jälleenmyyjään tai paikalliseen viranomaiseen saadaksesi tietoja oikeasta hävitystavasta.

## KÄYTÖÖLOLOSUHTEET

Käytä tästä ilmastointilaitetta seuraavissa lämpötiloissa

| Lämpötila (°C)  | Sisällä     |      | Ulkona |      |    |
|-----------------|-------------|------|--------|------|----|
|                 | *DBT        | *WBT | *DBT   | *WBT |    |
| JÄÄHDYS         | korkeintaan | 32   | 23     | 43   | 26 |
|                 | vähintään   | 16   | 11     | -15  | -  |
| LÄMMITYS        | korkeintaan | 30   | -      | 24   | 18 |
|                 | vähintään   | 16   | -      | -15  | -  |
| +8/10°C<br>HEAT | korkeintaan | 10   | -      | -    | -  |
|                 | vähintään   | 8    | -      | -15  | -  |

\*DBT: Kuiva lämpötila

\*WBT: Märkä lämpötila

- Tämä yksikkö pystyy toimimaan jäähyttimenä vielä silloinkin, kun ulkolämpötila on niinkin matala kuin -15°C muussa kuin olohuoneessa, esim. tietokonehuoneessa, jossa huonelämpötila on 16°C tai lämpimämpi ja huoneilmankosteus korkeintaan 80%.
- Jos ulkolämpötila laskee jäähytyksen aikana alle -15°C:een, laitteen kompressorit sammuu automaattisesti. Kun ulkolämpötila nousee yli -15°C:n, kompressorit alkaa jälleen toimia.

Virtapistokkeita saa korvata tai asentaa vain valtuutettu/pätevä henkilöstö.

Verkkojohtimen johtojen väritys noudattaa seuraavaa koodia:



Johdotuksen värikoodaus voi vaihdella maiden omien standardien mukaan.

Kiitos, että valitsit **Panasonic** ilmastointilaitteen

## SISÄLLYSLUETTELO

### TURVATOIMET

20

### SÄÄNNÖSTIETOJA

21

### LAITTEEN KÄYTÖ

22~23

### HOITO JA PUHDISTUS

24

### VIANETSINTÄ

25

### PIKAOPAS

Takakansi

SUOMI


### Huom.:

Tämän käyttöohjeen kuvilla on vain selittävä tehtävä, ja ne voivat poiketa itse yksiköstä. Muutoksia voidaan tehdä ilman ilmoitusta tulevasta parannuksesta.

# LAITTEEN KÄYTÖ


## KAUKO-OHJAIMEN VALMISTELUSTA

### Paristojen asettaminen laitteeseen



- Paristot voidaan käyttää noin 1 vuoden ajan. Vaihda paristot, kun teksti kaukosäätimen näytössä näkyy heikosti tai kaukosäätimen signaali heikkenee.


### Kellonajan asettaminen



### KAUKOSÄÄTIMEN LÄHETIN


- Varmista, ettei signaalin kulkua tukita.
- Loistevalaisust voi häirittää kaukosäätimen signaalin kulkuoa. Kysy tarvittaessa lisätietoja laitteen jälleenmyyjältä.

### VASTAANOTIN



### INDIKAATTORI

Maksimitallessyys: 8m



## TOIMINTATILAT



### HELPPOKÄYTÖINEN AUTOMAATTITILA

- Yksikkö valitsee toimintatilan lämpötilan asetuksen ja ulko- ja sisälämpötilan mukaan.
- Toimintatila valitaan uudelleen 30 minuutin välein. Toimintatilan valinnan aikana virran indikaattori vilkkuu.

### LÄMMITYS - LÄMPÖÄ ELÄMÄÄN

- Laitteen läpenneminen lämmitystilaa varten voi kestää jonkin aikaa. Tällöin virran indikaattori vilkkuu.

### JÄÄHDYTYS - VIILEÄÄ ILMAA

### KUIVATUS - KOSTEUDEN POISTO

- Hellävaraisen kuivatuksen aikana laitteen tuuletin toimii hiljaisella nopeudella.
- Valittu lämpötila voi olla 16°C ~ 30°C.
- Suosituslämpötilan käyttäminen voi säästää energiaa.  
LÄMMITYS : 20°C ~ 24°C.  
JÄÄHDYTYS : 26°C ~ 28°C.  
KUIVATUS : 1°C~2°C huoneenlämpötilaa vähemmän.

### Huom.:


- Voit palauttaa kaukosäätimen oletusasetukset painamalla **RESET**-painiketta.
- Normaalitoiminnassa **SET**- ja **AC** **RESET**-painikkeet eivät ole käytössä.
- Varo SAMMUTTAMASTA laitetta kaukosäätimen käytön aikana, sillä sen tahaton painaminen voi sammuttaa tai käynnistää laitteen väärässä vaiheessa.

## LISÄTOIMINNOT




### TUULETTIMEN NOPEUDEN SÄÄTÄMINEN

- Käytössä on 5 tuuletinnopeutta sekä automaattinen toiminta\*.  
\* Automaattisessa toiminnassa sisätuulettimen nopeus mukautetaan automaattisesti kulloiseenkin toimintaan.



### ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN

- Pitää huoneen ilmastoituna.
- Ilmavirran suunnan voi valita pystysuunnassa viidestä vaihtoehdosta.
- Jos valittuna on automaattinen ilmavirran säätö pystysuunnassa, suuntausaukot liikkuvat automaattisesti ylös ja alas.
- Lämmytyksen aikana laite ohjaa ilmavirran ensin vaakatasoon ja suuntaa sen sitten alas päin.
- Älä yritä säätää pystysuoria suuntausaukkoja käsin.
- Vaakatason suuntausaukon suuntaa voi säätää käsin.



### PERUSLÄMMÖN YLLÄPITÄMINEN

- Pidä sisälämpötila 8/10°C:ssa. Tuuletinnopeus muuttuu automaattisesti nopeaksi.
- Tämä toiminto on ensisijainen valittuun toimintotilaan nähden. Toiminnon voi peruttaa painamalla MODE-painiketta.
- Ulkoyleksikon sulatus saattaa yllättää tuoda sisäyleksikon kautta sisälle kylmää ilmaa. Ota tällöin lämmitystoiminto käyttöön.



### HILJAINEN TOIMINTAÄÄNI

- Tällä asetuksella voi vähentää laitteen ilmavirrasta syntyvää ääntä.



### HALUTUN LÄMPÖTILAN SAAVUTTAMINEN NOPEASTI

- Tällä asetuksella halutun lämpötilan voi saavuttaa nopeasti.
- VOIMAISKA jäähytys tai lämmitys on käytössä 20 minuuttia, minkä jälkeen toiminto lakkaa.



- QUIET- ja POWERFUL-toiminnot ovat käytettävissä kaikissa toimintatiloissa, ja ne voi poistaa käytöstä painamalla toiminnon painiketta uudelleen.
- QUIET, POWERFUL ja +8/10°C HEAT toimintoja ei voida aktivoida samanaikaisesti.
- +8/10°C HEAT-toiminnon voi ottaa käyttöön erikseen.

## AJASTIMEN ASETUS


### AJASTIMEN KÄYTÄMINEN



- Ajastimen avulla laitteen toiminnan voi KÄYNNISTÄÄ ja PYSÄYTÄÄ haluttuna aikana.



**Valitse ON (päällä) tai OFF (pois) -ajastin.**



**Aseta haluamasi aika.**



**Vahvista asetus.**

**Peruuttaaksesi ON tai OFF-ajastimen, paina ON tai OFF, paina sitten CANCEL.**

- Kun ajastin on KÄYTÖSSÄ, laite saattaa käynnistyä (enintään 30 minuuttia) ennen määritettyä aikaa, jotta haluttu lämpötila saavutetaan määrääkaan mennessä.
- Ajastin toistaa toiminnon päivittäin.
- Sähkökatkoksen jälkeen voit palauttaa aiemman asetuksen (kun virtaa taas saadaan) painamalla SET-painiketta.
- Jos ajastin peruutetaan, paina SET palauttaaksesi aiemman asetuksen.
- Ajastinasetukset tehdään kaukosäätimellä.
- Toiminnon ALKAMISELLE ja PÄÄTTYMISELLE voi määrittää kellonajan.

### Vinkki

- Jos jäähytyslämpötilaa nostaa 1°C:n tai lämmityslämpötilaa laskee 2°C, energiaa kuluu 10% vähemmän.
- Jäähytystilassa energiansäästöä voi lisätä sulkemalla verhot, jotta aurinko ei pääse lämmittämään huoneilmaa.
- Voit ottaa 12-tuntisen tai 24-tuntisen kelon käyttöön painamalla viiden sekunnin ajan CLOCK-painiketta.
- Ilmostointilaitteen näytön himmentäminen: Paina UP-painiketta viiden sekunnin ajan. Palauta asetus painamalla UP-painiketta uudestaan viiden sekunnin ajan.
- Vaihda lämpötila-asetukseksi joko °C tai °F painamalla °C/F pitämällä sitä noin 10 sekunnin ajan alas painettuna.

- Sammuta ilmostointilaite painamalla OFF/ON-painiketta.

# HOITO JA PUHDISTUS

## VAROITUS

- Ennen puhdistamista katkaise virransyöttö ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.

### ILMAN SUODATIN

- Ilmansuodattimet tulee puhdistaa kahden viikon välein.
- Pese ja huuhtele suodatin varovaisesti vedellä. Älä vahingoita suodattimen pintaa.
- Anna suodattimien kuivaa täysin kuiviksi varjoisessa paikassa, suojaatuna tuleltä tai suoralta auringonvalolta.
- Korvaa vioittuneet suodattimet uusilla.


### ETUPANEELI

Nosta ja vedä irrottaaksesi. Pese varovaisesti ja kuivaa.


### JÄÄHDYTYSRIPA

### SISÄYKSIKKÖ

Pyyhi yksikkö varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.



### TEHOKAS ALLERGEENISUODATIN



- Suosittelemme, että puhdistat tämän suodattimen 6 kuukauden välein.
- Vaihda suodatin 3 vuoden välein tai korvaa vahingoittuneet suodattimet tarvittaessa.

Oсан нро: CZ-SA14P

### AUTO OFF/ON - PAINIKE

Ilmostointilaitteen käyttäminen silloin, kun kaukosäädin ei toimi tai se on hukassa.

| Askel | Toiminto  | Tila               |
|-------|---|--------------------|
| 1     | Paina kerran.   | Automaattiinen     |
| 2     | Paina ja pidä painettuna, kunnes kuulet yhden piippauksen, vapauta sitten.                | Voimajäähdys       |
| 3     | Toista vaihe 2. Paina ja pidä painettuna kunnes kuulet kaksi piippausta, vapauta sitten.  | Tavallinen jäähdys |
| 4     | Toista vaihe 3. Paina ja pidä painettuna, kunnes kuulet kolme piippausta, vapauta sitten. | Voimalämmitys      |

- Sammuta painamalla AUTO OFF/ON -painiketta uudelleen.

### PESUOHJEET

- Älä käytä bentseeria, ohennetta tai hankausjauhetta.
- Käytä saippuaa ( $\simeq$  pH 7) tai neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä yli 40°C lämpöistä vettä.

### Vinkki

- Puhdistaa suodatin säännöllisesti taataksesi parhaan tuloksen ja vähentääksesi energiankulutusta.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään säännöllisten katsastusten vuoksi.

# VIANETSINTÄ

Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä.

| Ilmiö  | Syy  |
|--|--|
| Sisäysiköstä tulee sumua.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vesi tiivistyy jäähytystoiminnan seurauksena.</li> </ul>  |
| Veden virtauksen ääni toiminnan aikana.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jäähytysaine virtaa laitteen sisällä.</li> </ul>  |
| Huoneessa on omituinen haju.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kyseessä voi olla seinistä, matosta, huonekaluista tai vaatteesta tuleva kostea haju.</li> </ul>        |
| Sisätuuletin pysähtyy ajoittain automaattisen tuulettimen nopeuden asetuksen aikana. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tämä auttaa poistamaan ympäröivät hajut.</li> </ul>   |
| Toiminta viivästyy muutamilla minuuteilla uudelleen käynnistämisen jälkeen.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viivästyminen suojaa yksikön kompressororia.</li> </ul>   |
| Ulkoysiköstä tulee vettä/höyryä.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Putkissa tapahtuu tiivistymistä tai höyrystymistä.</li> </ul>   |
| Ajastimen indikaattori palaa jatkuvasti.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajastimen asetus toistuu päivittäin asetuksen jälkeen.</li> </ul>                                       |
| Virran indikaattori vilkkuu laitteen toiminnan aikana ja sisätuuletin on pysähtynyt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yksikkö on sulatustilassa, ja sulanut jää virtaa ulos ulkoysiköstä.</li> </ul>                          |
| Sisätuuletin pysähtyy ajoittain lämmitystoiminnan aikana.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahattoman jäähytysvaikutuksen ehkäisemiseksi.</li> </ul>   |
| Virran indikaattori vilkkuu ennen yksikön kytkemistä pääle.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tämä on alustava vaihe valmisteltaessa laitteen toimintaa, kun ON-ajastin on asetettu pääle.</li> </ul> |
| Laitteesta kuuluu pauketta käytön aikana.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paneeli laajenee tai supistuu lämpötilan vaikutuksesta.</li> </ul>                                      |

Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.

| Ilmiö  | Tarkistus   |
|--|---|
| Lämmitys/jäähytys ei ole tehokasta.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aseta oikea lämpötila.</li> <li>■ Sulje ovet ja ikkunat.</li> <li>■ Puhdista tai vaihda suodattimet.</li> <li>■ Poista mahdolliset esteet ilman tulo- ja poistoaukoista.</li> </ul>  |
| Äänekäs toiminnan aikana.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkista, onko yksikkö asennettu vinoon.</li> <li>■ Sulje takapaneeli oikein.</li> </ul>   |
| Kauko-ohjain ei toimi.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aseta paristot laitteeseen oikein.</li> <li>■ Vaihda paristot tarvittaessa.</li> </ul>   |
| Yksikkö ei toimi.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tarkista, onko vikavirtakytkin lauennut.</li> <li>■ Tarkista, onko ajastin käytössä.</li> </ul>  |
| Laitteen toiminta keskeytyy ja ajastimen indikaattori vilkkuu. | <p>① Paina 5 sekunnin ajan.</p> <p>② Paina, kunnes kuulet äänimerkin. Kirjoita sen jälkeen vikakoodi muistiin.</p> <p>③ Paina 5 sekunnin ajan poistuaksesi tarkistustilasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kytke yksikkö pois päältä ja kerro virhekoodi kylmäasentajalleesi.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksikkö voi olla rajoitetusti käyttökuntoinen (4 piippausta) virheestä riippuen.</li> </ul> |

## PIDEMPIAIKAINEN KÄYTÄMÄTTÖMYYS

- Kuivaa laite ottamalla lämmitys käyttöön 2-3 tunnin aikaksi.
- Katkaise virransyöttö ja irrota pistoke rasiasta.
- Poista kauko-ohjaimen paristot.

## KAUSITARKASTUS PITKÄN KÄYTÖTÄUON JÄLKEEN

- Tarkista kauko-ohjaimen paristot.
- Ei esteitä ilman tulo- ja poistoaukkoihin.
- Kun laite on toiminut 15 minuutin ajan, ilman tulo- ja poistoaukkojen välillä voi olla seuraavanlainen lämpötilaero:  
Jäähytys:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$   
Lämmitys:  $\geq 14^{\circ}\text{C}$

## KRIITTISET VIKATAPAUKSET

### KATAKISE VIRRAN SYÖTTÖ ja SOITA valtuutetulle jälleenmyyjälle seuraavissa tapauksissa:

- Epätavallinen ääni käytön aikana.
- Kauko-ohjaimeen on päässyt vettä/vieraita hiukkasia.
- Sisäysiköstä vuotaa vettä.
- Katkaisija kytkee pois päältä toistuvasti.
- Virtajohto läpenee epätavallisen kuumaksi.
- Kytkimet tai painikkeet eivät toimi oikein.



# SIKKERHEDSFORSKRIFTER

## DEFINITION

Overhold venligst følgende for at undgå person- og materialeeskade.

Forkert brug grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i person- eller materialeeskade, og farligheden heraf er klassificeret nedenstående:



### Advarsel

Dette symbol advarer om fare for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.



### Forsiktig

Dette symbol advarer om fare for person- eller materialeeskade.

Anvisninger, der skal følges, klassificeres med følgende symboler:



Dette symbol angiver en handling, der er FORBUDT.



### Forsiktig

Dette symbol angiver handlinger, der er PÅBUDTE.



### Advarsel

#### Fjernbetjening

##### Driftsforskrifter

- Undlad brug af genopladelige (Ni-Cd) batterier.
- Lad ikke helt små og mindre børn lege med fjernbetjeningen for at forhindre dem i at sluge batterier ved et uheld.
- Fjern batterierne, hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid.
- Isæt nye batterier af den samme type, og sørge for, at de vender rigtigt for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer, som den skal.



#### Indendørs enhed

##### Installationsforskrifter

- Du må ikke selv installere, demontere eller genop sætte anlægget. Forkert installation kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand. Kontakt din aut. Panasonic-forhandler eller en aut. elinstallatør vedr. installation.



##### Driftsforskrifter

- Stik ikke fingre eller genstande ind i hverken indendørs- eller udendørsenheden.
- Lad være med selv at forsøge at reparere anlægget.

Luft-indtag


#### Strømforsyning

##### Installationsforskrifter

- Dette udstyr skal være jordet, og det anbefales på det kraftigste, at det installeres med en fejstrømsafbryder i form af et HFI-relæ (ELCB) eller Fl-relæ (RCD). Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand i forbindelse med fejlfunktion.

##### Driftsforskrifter

- Brug ikke en stikkontakt, der også anvendes til andet udstyr.
- Lad være med at foretage nogen form for ændringer på netledningen.
- Undlad brug af forlængerledninger.
- Sørg for ikke at betjene anlægget med fugtige hænder.
- Undlad at betjene eller standse anlægget ved at sætte stikproppe i eller tage den ud af stikkontakten.
- Sæt netstikket i på den rigtige måde.
- Brug den anviste netledning.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted eller fagpersoner med tilsvarende kvalifikationer for at undgå risikoen for skader.
- Stov på det elektriske stik skal aftørres regelmæssigt med en tør klud.
- I nødstilfælde eller unormale forhold (lugter brændt osv.), skal strømforsyningen slukkes og frakobles, og din nærmeste forhandler skal kontaktes.



### Forsiktig

#### Indendørs enhed

##### Installationsforskrifter

- Installer ikke anlægget i omgivelser, der rummer fare for eksplosioner.
- Sørg for, at aftapningsrøret er monteret korrekt. Ellers vil der kunne opstå lækager.

##### Driftsforskrifter

- Undlad at rengøre anlægget med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver.
- Anlægget må ikke bruges til formål som f.eks. afkøling af madvarer.
- Undlad at bruge nogen form for brændbart udstyr foran luftudtaget.
- Sørg for ikke at udsætte dig for kold luft i længere perioder.
- Sørg for regelmæssig ventilation af rummet.

#### Strømforsyning

##### Driftsforskrifter

- Lad være med at afbryde anlægget ved at trække i netledningen.
- Afbryd strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, inden der foretages rengøring eller service.
- Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid.
- Dette airconditionanlæg er udstyret med en anordning til overspændingsbeskyttelse. For at beskytte airconditionanlægget yderligere mod lynnedslag anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten i forbindelse med kraftigt tordenvejr. Rør ikke ved airconditionanlægget, når der er tordenvejr eller lyn, da det kan forårsage elektrisk stød.

##### Udendørsenhed

##### Installationsforskrifter

- Sørg for, at aftapningsrøret er monteret korrekt. Ellers vil der kunne opstå lækager.

##### Driftsforskrifter

- Undlad at anbringe personer eller genstande på indendørs- eller udendørsenheden.
- Rør ikke ved de skarpe aluminiumsblade.
- Kontroller efter længere driftsperioder, at anlæggets stativ ikke er beskadiget.

# FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER

Dette anlæg må kun betjenes af mindre børn eller svagelige personer, når det foregår under opsyn. Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget.



## MILJØMÆSSIGE KRAV

### Bortskaffelse af batterier

Batterierne skal genbruges eller bortskaffes på forsvarlig vis.



## BORTSKAFFELSE AF ANLÆGGET EFTER ENDT LEVETID

“Vejledning for slutbruger” af airconditionanlæg: Dette airconditionanlæg er forsynet med ovenstående mærkning, der angiver, at elektrisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. EU-lande (\*) bør have etableret et særligt indsamlingsssystem for sådanne produkter. Forsøg ikke selv at adskille anlægget, da dette kan medføre skadefunktioner for dit helbred eller miljøet som følge af forkert affaldshåndtering. Fjernelse af kølemiddel, olie og andre dele skal foretages af en kvalificeret fagmand i overensstemmelse med gældende lokale og nationale forskrifter. Airconditionanlæg skal afleveres til et særligt indsamlingssted med henblik på genanvendelse, genbrug og genindvinding og må ikke bortskaffes i forbindelse med den kommunale renovationsordning. Kontakt din installatør, forhandler eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger. Hvis affaldsprodukter ikke håndteres i overensstemmelse med nationale forskrifter, kan det medføre strafansvar i form af bøde.

\*I henhold til gældende lovgivning i hver medlemsstat

### Information om bortskaffelse i lande uden for EU

Disse symboler er kun gældende inden for EU. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din installatør, forhandler eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om den korrekte form for bortskaffelse.

## DRIFTSBETINGELSER

Brug dette airconditionanlæg inden for følgende temperaturområder.

| Temperatur (°C) | Indendørs |      | Udendørs |      |    |
|-----------------|-----------|------|----------|------|----|
|                 | *DBT      | *WBT | *DBT     | *WBT |    |
| KØLING          | Maksimum  | 32   | 23       | 43   | 26 |
|                 | Minimum   | 16   | 11       | -15  | -  |
| OPVARMNING      | Maksimum  | 30   | -        | 24   | 18 |
|                 | Minimum   | 16   | -        | -15  | -  |
| +8/10°C<br>HEAT | Maksimum  | 10   | -        | -    | -  |
|                 | Minimum   | 8    | -        | -15  | -  |

\*DBT: Tørpæretemperatur  
\*WBT: Vådpæretemperatur

- Anlægget kan stadig bruges til afkøling ved udendørstemperaturer ned til -15°C i rum, der ikke anvendes til beboelse som f.eks. et computerrum med en rumtemperatur på 16°C eller højere en luftfugtighed i rummet på op til 80%.
- Under afkølingsdrift vil kompressoren blive standset, når udendørstemperaturen kommer under -15°C, og driften vil blive genoptaget, når temperaturen stiger til over -15°C.

Udskiftning eller montering af netstik må kun foretages af aut. elinstallatører eller fagpersoner med tilsvarende kvalifikationer. Ledningerne i denne netledning er farvet i henhold til følgende kode:

| Polklemmer | Ledninger strømførende | farver (Britisk standard) |
|------------|------------------------|---------------------------|
| rød        |                        | brun                      |
| sort       | nuleder                | blå                       |
| N grøn/gul | jord                   | grøn-gul                  |
| E          |                        |                           |

Farkekoder for ledninger kan variere afhængigt af landets standard for farkekodning af ledninger.

Tak for dit valg af **Panasonic**  
Air Conditioner

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### SIKKERHEDSFORSKRIFTER

26

### FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER

27

### SÅDAN BETJENES ANLÆGGET

28~29

### PASNING & RENGØRING

30

### FEJLFINDING

31

### KVIKVEJLEDNING

Bagomslag

DANSK


### Bemærk:

Illustrationerne i denne brugervejledning er udelukkende til orienteringsformål og kan afvige fra det aktuelle anlæg. Der tages forbehold for ændringer uden varsel med henblik på forbedringer.

# SÅDAN BETJENES ANLÆGGET


## KLARGØRING AF FJERNBETJENING

### Isætning af batterierne



- Batterilevetiden er ca. 1 år.  
Udskift batterierne, når fjernbetjeningens display eller sendesignalet bliver svagt.

### Indstilling af klokkeslæt



## DRIFTSTILSTAND



### AUTO-TILSTAND - PRAKTISK FOR DIG

- Anlægget vælger driftstilstand efter temperaturindstilling, udendørs- og rumtemperatur.
- Driftstilstand genvælges hvert 30. minut. Under driftstilstand blinker driftsindikatoren.

### OPVARMNINGSTILSTAND - NYD DEN VARME LUFT

- Under opvarmningstilstand tager det anlægget et stykke tid at varme op. Driftsindikatoren blinker under denne tilstand.


### AFKØLINGSTILSTAND - NYD DEN KØLIGE LUFT

### TØRRINGSTILSTAND - AFFUGTER OMGIVELSERNE


- Under moderat tørringstraf arbejder den indendørs blæser på lav hastighed for at give skånsom afkøling.
- Temperaturintervallet for dette valg er 16°C ~ 30°C.
- Drift af anlægget inden for det anbefalede temperaturinterval kan medføre energibesparelse.  
**OPVARMNINGSTILSTAND** : 20°C ~ 24°C.  
**AFKØLINGSTILSTAND** : 26°C ~ 28°C.  
**TØRRINGSTILSTAND** : 1°C ~ 2°C lavere end rumtemperatur.

## FJERNBETJENING

- Sørg for, at der ikke er hindringer i vejen for signalet.
- Nogle former for fluorescerende lys kan forstyrre signaloverførslen. Spørg den nærmeste forhandler.



Maksimal rækkevidde: 8m



Fjernbetjeningens display

### Bemærk:


- Tryk på **RC** NULSTIL-knappen for at genetablere fjernbetjeningens standardindstilling.
- Ved normal drift er **SET**-og **AC** NULSTIL-knapperne ikke i brug.
- Under brug af fjernbetjeningen bør du være opmærksom på FRA-visningen på fjernbetjeningens display for at undgå, at anlægget starter/stopper utsigtet.

# BRUG AF FUNKTIONER



## SÅDAN VÆLGES BLÆSERHASTIGHED

- Der er 5 ventilatorhastigheder såvel som automatisk\*.  
\* Hvad angår automatisk ventilatorhastighed, reguleres hastigheden på indendørsventilatoren automatisk efter driftsforholdene.



## SÅDAN JUSTERES LUFTSTRØMSRETNINGEN

- Sørg for at holde rummet ventileret.
- Der er 5 valgmuligheder i forbindelse med lodret luftstrømsretning.
- Hvis der er foretaget indstilling til automatisk lodret luftstrømsretning, svinger spjældene automatisk op/ned.
- I forbindelse med opvarmningstilstand blæses luften vandret i et stykke tid, hvorefter den begynder at blive blæst nedad.
- Lad være at indstille de lodrette luftretningsspjæld med hånden.
- Vandrette luftspjæld kan indstilles manuelt.



## INDSTILLING AF MIN. DRIFTTEMPERATUR

- Hold indendørstemperaturen på 8/10°C. Blæseren skifter automatisk til høj blæserhastighed.
- Denne handling overskriver driftstilstanden og kan annulieres ved at trykke på
- Afminningsdrift på udendørsenheden kan forårsage pludselig kold luft fra indendørsenheden. Undgå kold luft med opvarmningsfunktionen.



## SÅDAN FÅR DU STØJSVAGE OMGIVELSER

- Denne indstilling giver støjsvage omgivelser gennem at reducere støjen fra luftstrømmen.



## SÅDAN OPNÅR DU HURTIGT DEN ØNSKEDE TEMPERATUR

- Denne indstilling gør det muligt at nå den ønskede temperatur hurtigt.
- KRAFTIG drift vil fortsætte i 20 minutter, hvorefter denne automatisk vil stoppe.



- QUIET** -og **POWERFUL** -drift er mulig i alle tilstande og bør annulieres ved at trykke på den aktuelle knap igen.

- QUIET**, **POWERFUL** og **+8/10°C HEAT** tilstandene kunne ikke annulieres ved at trykke på de respektive knapper igen.

- +8/10°C HEAT** funktionen kan aktiveres uafhængigt.

# TIMERINDSTILLING


## SÅDAN INDSTILLES TIMEREN



- Når du ønsker, at airconditionanlægget skal slås TIL eller FRA automatisk på et forudindstillet tidspunkt.



Slå timer  
TIL eller  
FRA.



Indstil den  
ønskede  
tid.



Bekræft  
indstillingen.

Annulering af TIL- eller FRA-timer  
foretages ved at trykke på   
eller , og så trykke på

- Når TIL-timer er indstillet, kan anlægget starte tidligere (op til 30 minutter) end den aktuelt indstillede tid for at opnå den temperatur, du ønsker.
- Timeren gentages dagligt, når den først er foretaget.
- I tilfælde af strømsvigt kan du genskabe de tidligere indstillinger (når strømmen er vendt tilbage) ved trykke på -knappen.
- Hvis timeren er annulieret, skal du trykke på for at genskabe den tidligere indstilling.

- Timeren er baseret på det klokkeslæt, der er indstillet på fjernbetjeningen.
- Du kan indstille dine foretrukne tider på TIL- og FRA-timere.

## Vink

- En temperaturindstilling på 1°C højere i afkølingstilstand eller 2°C lavere i opvarmningstilstand end den ønskede temperatur medfører en strømbesparelse på 10%.
- For at nedsætte strømforbruget under afkølingstilstand, skal gardinerne lukkes for at forhindre sollys og varme i at trænge ind.
- Tryk på og hold den inde i ca. 5 sekunder for at indstille enten 12 timers (am/pm) eller 24 timers visning.
- Dæmpning af lysstyrke i indikatordisplayet på airconditionanlægget:  
Tryk på , og hold den inde i 5 sekunder.  
Annuler ved igen at trykke på i 5 sekunder.
- Tryk på , og hold den nede ca. 10 sekunder for at skifte temperaturindstillingen til °C eller °F.

- Airconditionanlægget slukkes ved at trykke på

# PASNING & RENGØRING



## FORSIGTIG

- Afbryd strømmen og træk stikket ud, inden der foretages rengøring.
- Rør ikke ved aluminiumsbladet, skarpe dele kan forårsage personskade.

## LUFTFILTER

- Luftfiltret skal rengøres hveranden uge.
- Vask/skyl filteret forsigtigt med vand for at undgå beskadigelse af filterets overflade.
- Tør filtrene grundigt i skygge, væk fra åben ild eller direkte sollys.
- Udskift filtret, hvis det er beskadiget.


## ALUMINIUMSBLAD

## INDENDØRS ENHED

Aftør anlægget forsigtigt med en blød, tør klud.


## FRONTPANEL

Afmonteres ved at løfte og trække. Vask det forsigtigt og aftør det.



## LUFTSTRØMNINGSSPJÆLD

## SUPER ALLERU-BUSTER FILTER



- Det anbefales at rengøre dette filter hver 6. måned.
- Udskift filtret hver 3. år, eller udskift beskadigede filtre.

Reservedelsnr.: CZ-SA14P

## KNAPPEN AUTO OFF/ON (AUTO-TÆND/SLUK)

Sådan betjenes airconditionanlægget, hvis fjernbetjeningen er blevet væk, eller hvis den har funktionsfejl.

| Trin | Handling   | Funktion           |
|------|--|--------------------|
| 1    | Tryk en gang.  | Auto-funktion      |
| 2    | Tryk, og hold nedtrykket, til du hører et bip, og slip så.                 | Tvunget køling     |
| 3    | Gentag trin 2. Tryk, og hold nedtrykket, til du hører to bip, og slip så.  | Normal køling      |
| 4    | Gentag trin 3. Tryk, og hold nedtrykket, til du hører tre bip, og slip så. | Tvunget opvarmning |

- Sluk for anlægget ved at trykke på knappen AUTO OFF/ON igen.

## RENGØRINGSINSTRUKTIONER

- Undlad at bruge rensebenzin, fortynder eller skurepulver.
- Brug kun sæbe eller neutrale rengøringsmidler til husholdning ( $\approx$  pH7).
- Brug ikke vand, der er varmere end 40°C.

## Vink


- Rengør filtret regelmæssigt for at få de bedste resultater og nedsætte strømforbruget.
- Henvend dig til nærmeste forhandler for at få foretaget sæsoneftersyn.

# FEJLFINDING

De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl.

| Symptom   | Arsag   |
|---|---|
| Der kommer tåge ud af indendørsenheden.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen.</li> </ul>  |
| Lyden af strømmende vand kan høres under drift.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kølemiddelstrømning i anlægget.</li> </ul>   |
| Der er en mærkelig lugt i rummet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette kan evt. være en fugtig lugt afgivet af tapet, gulvtæppe, møbler eller tøj.</li> </ul>           |
| Indendørsventilatoren stopper med mellemrum i forbindelse med automatisk ventilatorindstilling. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette medvirker til at fjerne de omgivende lugte.</li> </ul>   |
| Driften forsinkes i nogle få minutter efter genstart.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forsinkelsen er en beskyttelse af anlæggets kompressor.</li> </ul>                                     |
| Udendørsenheden udsender vand/damp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der forekommer kondensering eller fordampning på rørene.</li> </ul>                                    |
| Timerindikatoren er altid tændt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstillingen på timeren gentages dagligt, når den først er foretaget.</li> </ul>                      |
| Driftsindikatoren blinker under driften, og indendørsventilatoren er standset.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlægget kører i afrimningstilstand, og den smelte rim aftappes fra udendørsenheden.</li> </ul>        |
| Indendørsventilatoren stopper med mellemrum i forbindelse med opvarmningstilstand.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>For at undgå utilsigtet kølevirkning.</li> </ul>   |
| Strømindikatoren blinker, inden apparatet bliver tændt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er et indledende skridt til forberedelse af drift, når ON-timeren er blevet indstillet.</li> </ul> |
| En knækkende lyd kan høres under drift.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Panelen udvides/sammentrækkes på grund af temperaturændringer.</li> </ul>                              |

Kontroller følgende, før service tilkaldes.

| Symptom  | Kontrol   |
|--|---|
| Opvarmnings-/køletilstanden fungerer ikke effektivt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil temperaturen korrekt.</li> <li>Luk alle døre og vinduer.</li> <li>Rens eller udskift filtrene.</li> <li>Fjern alle forhindringer i luftindtags- og aftræksåbninger.</li> </ul>   |
| Støj under driften.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om anlægget er blevet installeret på et hældende underlag.</li> <li>Luk frontpanelet korrekt.</li> </ul>   |
| Fjernbetjeningen virker ikke.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isæt batterierne korrekt.</li> <li>Udskift svage batterier.</li> </ul>   |
| Anlægget virker ikke.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om effektafbryderen er blevet aktiveret.</li> <li>Kontroller, om timerne er blevet indstillet.</li> </ul>  |
| Anlægget stopper, og timerindikatoren blinker.       | <p>① Tryk i 5 sekunder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluk for anlægget, og vis fejlkoden til den nærmeste forhandler.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlægget kan evt. betjenes (med 4 bip) i begrænset omfang afhængig af fejlen.</li> </ul> |

## FØR EN LÆNGERE DRIFSPAUSE

- Aktiver opvarmningstilstand i 2-3 timer for at udtrørre de indre dele.
- Afbryd strømmen, og tag stikket ud.
- Fjern batterierne i fjernbetjeningen.

## SÆSONEFTERSYN EFTER EN LÆNGERE DRIFSPAUSE:

- Kontrol af batterierne i fjernbetjeningen.
- Ingen blokeringer i luftindtags- og aftræksåbninger.
- Efter 15 minutters drift er det normalt med følgende temperaturforskælf på luftindtags- og aftræksåbninger:  
Køling:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$   
Opvarmning:  $\geq 14^{\circ}\text{C}$

## KRITERIER FOR FUNKTIONSSVIGT

Under følgende forudsætninger, SLUK FOR STRØMMEN og REKVIRER autoriseret Panasonic installatør:


- Unormal lyd ved drift.
- Vand / fremmede partikler i fjernbetjeningen.
- Vand løkker fra indedelen.
- Sikring springer flere gange.
- Elkabel overophedet.
- Afbryder eller knapper fungerer ikke.



# QUICK GUIDE/SNABBGUIDE/HURTIGGUIDE/ PIKAOPAS/KVIKVEJLEDNING

**1** MODE  

Select the desired mode.  
Välj önskat läge.  
Velg ønsket modus.  
Valitse haluamasi toimintatila.  
Vælg den ønskede tilstand.



**3** TEMP  

Select the desired temperature.  
Välj önskad temperatur.  
Velg ønsket temperatur.  
Valitse haluamasi lämpötila.  
Vælg den ønskede temperatur.

**4** FAN SPEED  

Select fan speed.  
Välj fläkthastighet.  
Velg viftehastighet.  
Valitse tuulettimen nopeus.  
Vælg ventilatorhastighed.

**5** AIR SWING  

Adjust the airflow direction louver.  
Justera de vertikala luftfriktarna.  
Juster retningsspjeldene.  
Muuta ilmavirran suuntausaukon asentoa.  
Indstil luftspjæld.

For detail explanation, please refer to pages 4 ~ 5.  
För utförlig förklaring, var god se sidorna 10 ~ 11.  
For detaljert forklaring, vennligst se side 16 ~ 17.  
Lisätietoja on sivuilla 22~23.  
Se side 28~29 for detaljerede oplysninger.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Service Europe, a division of  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergstrasse 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**

Web Site: <http://www.panasonic.co.jp/global/>