

KS3082

KS3682

COOL/DRY Model

SANYO

INSTRUCTION MANUAL

Inverter-Controlled Split System Air Conditioner

EG

MODE D'EMPLOI

Climatiseur de type séparé contrôlé par inverseur

F

**This air conditioner uses
the new refrigerant R410A.**

**Save These Instructions!
Conserver ce mode d'emploi**

Pub. OI-85264181150000

© SANYO 2010

FEATURES

This air conditioner is an inverter type unit that automatically adjusts capability as appropriate. Details on these functions are provided below; refer to these descriptions when using the air conditioner.

- **Microprocessor Controlled Operation**
The interior compartment of the remote control unit contains several features to facilitate automatic operation, easy logically displayed for easy use.
- **Simple One-touch Wireless Remote Control**
The remote control unit has several features to facilitate automatic operation.
- **24-Hour ON or OFF Timer**
This timer can be set to automatically turn the unit on or off at any time within a 24 hour period.
- **1-Hour OFF Timer**
This timer can be set to automatically turn off the unit at any time after one hour.
- **Night Setback**
This function saves energy by controlling operation to provide a quieter operating sound than normal.
- **Automatic and 3-step Fan Speed**
Auto/High/Medium/Low
- **Air Sweep Control**
This function moves a flap up and down in the air outlet, directing air in a sweeping motion around the room and providing comfort in every corner.
- **Auto. Flap Control**
This automatically sets the flap to the optimum position during cooling and drying operation.
- **Automatic Restart Function for Power Failure**
Even when power failure occurs, preset programmed operation can be reactivated once power resumes.
- **High Power Operation**
The unit operates at maximum output for 30 minutes, regardless of the desired temperature.
The fan speed is 1 step above "High".
- **Quiet Operation**
The fan rotates slower than the fan speed setting to provide a quieter operating sound.
- **LED Clean Operation**
During operation, the UV anti-bacteria unit is activated for 30 minutes and cleans the air blown from the air conditioner.
- **Anti-Mold Filter**
This unit is equipped with an anti-mold filter that inhibits the growth of mold and bacteria.
- **Air Clean Filter**
An air filter that eliminates unpleasant odors and cleans the air is available.
Purchase a replacement filter at your local dealer.
(model **STK-FDXB**)
- **Unoccupied**
This function prevents the room temperature from increasing too much when no one is in the room, and operate automatically to save energy.

CONTENTS

	Page		Page
FEATURES.....	2	SPECIAL REMARKS	12
PRODUCT INFORMATION	3	SETTING THE TIMER	12
ALERT SYMBOLS.....	3	USING THE 1-HOUR OFF TIMER	14
INSTALLATION LOCATION.....	3	TIPS FOR ENERGY SAVING	14
ELECTRICAL REQUIREMENTS	3	ADJUSTING THE AIRFLOW DIRECTION	14
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3	OPERATION WITHOUT THE REMOTE CONTROL UNIT	15
NAMES OF PARTS	4	CARE AND CLEANING	15
USING THE REMOTE CONTROL UNIT	8	TROUBLESHOOTING	17
OPERATION WITH THE REMOTE CONTROL UNIT	9	OPERATING RANGE.....	17
1. Operation	9	WIRED REMOTE CONTROLLER	17
2. Adjusting the Fan Speed	9		
3. Fan Only	9		
4. Night Setback Mode	10		
5. QUIET Mode	10		
6. HIGH POWER Mode.....	10		
7. LED CLEAN Mode	11		
8. UNOCCUPIED Mode	11		

PRODUCT INFORMATION

If you have problems or questions concerning your Air Conditioner, you will need the following information. Model and serial numbers are on the nameplate on the bottom of the cabinet.

Model No. _____

Serial No. _____

Date of purchase _____

Dealer's address _____

Phone number _____

ALERT SYMBOLS

The following symbols used in this manual, alert you to potentially dangerous conditions to users, service personnel or the appliance:



WARNING

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in severe personal injury or death.



CAUTION

This symbol refers to a hazard or unsafe practice which can result in personal injury or product or property damage.

INSTALLATION LOCATION

- We recommend that this air conditioner be installed properly by qualified installation technicians in accordance with the Installation Instructions provided with the unit.
- Before installation, check that the voltage of the electric supply in your home or office is the same as the voltage shown on the nameplate.



WARNING

- Do not install this air conditioner where there are fumes or flammable gases, or in an extremely humid space such as a greenhouse.
- Do not install the air conditioner where excessively high heat-generating objects are placed.

Avoid:

To protect the air conditioner from heavy corrosion, avoid installing the outdoor unit where salty sea water can splash directly onto it or in sulphurous air near a spa.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

1. All wiring must conform to the local electrical codes. Consult your dealer or a qualified electrician for details.
2. Each unit must be properly grounded with a ground (or earth) wire or through the supply wiring.
3. Wiring must be done by a qualified electrician.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this Instruction Manual carefully before using this air conditioner. If you still have any difficulties or problems, consult your dealer for help.
- This air conditioner is designed to give you comfortable room conditions. Use this only for its intended purpose as described in this Instruction Manual.



WARNING

- Never use or store gasoline or other flammable vapor or liquid near the air conditioner — it is very dangerous.
- This air conditioner has no ventilator for intaking fresh air from outdoors. You must open doors or windows frequently when you use gas or oil heating appliances in the same room, which consume a lot of oxygen from the air. Otherwise there is a risk of suffocation in an extreme case.




CAUTION

- Do not turn the air conditioner on and off from the power mains switch. Use the ON/OFF operation button.
- Do not stick anything into the air outlet of the outdoor unit. This is dangerous because the fan is rotating at high speed.
- Do not let children play with the air conditioner.
- Do not cool the room too much if babies or invalids are present.

EG

NAMES OF PARTS




NOTE

This illustration is based on the external view of a standard model. Consequently, the shape may differ from that of the air conditioner which you have selected.

This air conditioner consists of an indoor unit and an outdoor unit. You can control the air conditioner with the remote control unit.

Air Intake	Air from the room is drawn into this section and passes through air filters which remove dust.
Air Outlet	Conditioned air is blown out of the air conditioner through the air outlet.
Remote Control Unit	The wireless remote control unit controls power ON/OFF, operation mode selection, temperature, fan speed, timer setting, and air sweeping.
Refrigerant Tubes	The indoor and outdoor units are connected by copper tubes through which refrigerant gas flows.
Drain Hose	Moisture in the room condenses and drains off through this hose.
Outdoor (Condensing) Unit	The outdoor unit contains the compressor, fan motor, heat exchanger coil, and other electrical components.

UNIT DISPLAY AND OPERATION BUTTON



IMPORTANT

Avoid using radio equipment such as mobile phone near (within 4 ft. (1.2 m)) the remote control receiver. Some radio equipment may cause malfunction of the unit.


If the trouble happens, disconnect power and restart the air conditioner after a few minutes.

REMOTE CONTROL receiver	This section picks up infrared signals from the remote control unit (transmitter).
OPERATION button	When the remote control unit cannot be used, pressing this button enables cooling operation. Each time this button is pressed, the operation mode changes cyclically. Cooling operation → Stop ↑
OPERATION lamp	This lamp lights when the system is in the continuous DRY (orange), COOL (green) and FAN (green) mode.
TIMER lamp	This lamp lights when the system is being controlled by the timer.
LED CLEAN lamp	This lamp lights during operation in the UV anti-bacterial mode.

NOTE

The unit's display lamps are dimmed during operation in the NIGHT SETBACK mode.

REMOTE CONTROL UNIT (DISPLAY)



EG

Symbols

(1) Operation mode

MILD DRY



COOL



FAN



(2) Fan speed

Automatic operation



HIGH



MEDIUM



LOW




(3) Temperature setting

60 – 86 °F

When set to 80 °F

temperature indication



(4) Timer

24-hour clock with ON/OFF
program Timer



ON Timer.



OFF Timer.



1-hour OFF Timer.



(5) NIGHT SETBACK



(6) Confirmation of transmission



(7) Auto. flap indication



Flap angle indication



Sweep indication



(8) High power operation



(9) UNOCCUPIED



(10) Quiet operation



(11) LED CLEAN operation



REMOTE CONTROL UNIT

Transmitter

When you press the buttons on the remote control unit, the  mark appears in the display to transmit the setting changes to the receiver in the air conditioner.

Display

Information on the operating conditions is displayed while the remote control unit is switched on. If the unit is turned off, FLAP setting and FAN SPEED setting are not displayed.

LED CLEAN button

LED C: If this button is pressed during DRY, COOL or FAN operation, the UV anti-bacterial unit is activated for 30 minutes and cleans the air blown from the air conditioner.

QUIET button

QUIET: When you press this button, the fan rotates slower than the fan speed setting to provide a quieter operating sound.

FAN SPEED selector button

- : The air conditioner automatically decides the fan speeds.
- : High fan speed
- : Medium fan speed
- : Low fan speed


FLAP button

Press this button either to select the setting of the airflow direction to the auto. flap in each mode or one of the six possible positions manually or to select the sweep function which moves the flap up and down automatically.

- : Auto flap setting: If selected in a cooling or dry operation, the flap is set at position (7) in the following chart.
- : The airflow direction can be set manually. (six positions)
- : The flap moves up and down automatically.

NOTE

When you press the FLAP button, the air flow direction will be changed one by one as follows.



ON TIME/OFF TIME setting buttons

Advance button

Return button

No display: The timer does not operate.

: The air conditioner starts at the set time.

: The air conditioner stops at the set time.

  : The air conditioner stops and starts, or starts and stops, at the set times every day. For details, see "SETTING THE TIMER".

CANCEL button

SENSOR button


When you press this button (use a small-tipped object such as a ballpoint pen), the  mark will appear at the display. And the room temperature is detected by the sensor which is built into the indoor unit and the air conditioner is controlled accordingly.

NOTE

If the remote control unit is located near a heat source, such as a space heater or in direct sunlight, press the SENSOR button to switch to the sensor on the indoor unit.

ADDRESS switch

- The address switch changes to prevent mixing of signals from remote control units when two air conditioners are installed next to each other. Normally, the address switch is set to A. For more information, please contact the dealer where you made the purchase.
- Normally, the tabs on the remote control unit should not be bent.



Temperature display selector button

This switches the temperature display between °C and °F.

Sensor

A temperature sensor inside the remote control unit senses the room temperature.

ON/OFF operation button

This button is for turning the air conditioner on and off.

1 HR. TIMER button (1-HOUR OFF TIMER)

1H. : When you press this button, regardless of whether the unit is operating or stopping, the unit operates for one hour and then shuts down.

Temperature setting buttons (TEMP.)

Press the  button to increase the set temperature.

Press the  button to reduce the set temperature.

The temperature setting changes by 1 °C or 2 °F each time one of the TEMP. buttons is pressed.

MODE selector button

Use this button to select DRY, COOL or FAN mode.

(DRY)  : The air conditioner reduces the humidity in the room.

(COOL)  : The air conditioner makes the room cooler.

(FAN)  : The air conditioner works only as a circulation fan.

NIGHT SETBACK button

For details, see “4. Night Setback Mode”. When you press this button in the DRY or COOL mode, the  mark appears in the display, and the remote control unit will automatically adjust the set temperature to save energy.

HIGH POWER button


 : If this button is pressed during DRY, COOL or FAN operation, the unit operates at maximum output for 30 minutes, regardless of the desired temperature.
The fan speed is 1 step above “HIGH”.

CLOCK button**UNOCCUPIED button**

For details, see “8. UNOCCUPIED Mode”. When you press this button, the  mark appears in the display. And the remote control unit will automatically prevent the room temperature from increasing too much when no one is in the room.

ACL button (ALL CLEAR)

Puts the remote control unit into pre-operation status. Always press this button after replacing the batteries.




(Cover closed)

NOTE

- The illustration above pictures the remote control unit after the cover has been opened.
- The remote control unit sends the temperature signal to the air conditioner regularly at five minute intervals. If the signal from the remote control unit stops for more than 15 minutes due to the loss of the remote control unit or other trouble, the air conditioner will switch to the temperature sensor which is built into the indoor unit and control the room temperature. In these cases, the temperature around the remote control unit may differ from the temperature detected at the air conditioner's position.
- The indoor fan runs continuously when the system is in normal operation. It does not turn off when the desired room temperature is reached. If Night Set Back mode is selected, the fan will turn off intermittently during cooling operation in order to control air flow.

USING THE REMOTE CONTROL UNIT

HOW TO INSTALL BATTERIES



1. Slide the cover in the direction indicated by the arrow and remove it.
2. Install two AAA alkaline batteries. Make sure the batteries point in the direction marked in the battery compartment.
3. Use a thin object such as the tip of a pen to press the ACL button.


NOTE

- The batteries last about six months, depending on how much you use the remote control unit. Replace the batteries when the remote control unit's display fails to light, or when the remote control unit cannot be used to change the air conditioner's settings.
- Use two fresh leak-proof type-AAA alkaline batteries.
- In replacing batteries, follow the instructions as mentioned in the sub-section "HOW TO INSTALL BATTERIES".
- If you do not use the remote control unit more than 1 month, take out the batteries.
- Dispose of the used batteries at the designated location in compliance with the applicable local ordinances.

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL UNIT

When using the remote control unit, always point the unit's transmitter head directly at the air conditioner's receiver.

**Air conditioner
(Indoor unit)**



REMOTE CONTROL UNIT INSTALLATION POSITION


The remote control unit may be operated either from a non-fixed position or from a wall-mounted position. To ensure that the air conditioner operates correctly, DO NOT install the remote control unit in the following places:

DO NOT

- In direct sunlight
- Behind a curtain or other places where it is covered
- More than 26 ft. (8 m) away from the air conditioner
- In the path of the air conditioner's airstream
- Where it may become extremely hot or cold
- Where it may be subject to electrical or magnetic noise
- Where there is an obstacle between the remote control unit and air conditioner (since a check signal is sent from the remote control unit every 5 minutes)

MOUNTING THE REMOTE CONTROL UNIT

Before mounting the remote control unit, press the ON/OFF operation button at the mounting location to make sure that the air conditioner operates from that location. The indoor unit should make a beeping sound to indicate that it has received the signal.



- To prevent loss of the remote control unit, you can connect the remote control unit to the mount by passing a string through the remote control unit and attachment hole.


To take out the remote control unit, pull it forward.

WHEN HOLDING THE REMOTE CONTROL UNIT

- When using the remote control unit and during air conditioner operation, the transmitter on the remote control unit should be pointed towards the receiver on the indoor unit.
- Make sure that there are no objects between the remote control unit and receiver which could block the signal.

OPERATION WITH THE REMOTE CONTROL UNIT

1. Operation



NOTE Check that the circuit breaker on the power panel is turned on.

Press the setting buttons as described below and change the settings as desired.

STEP 1	Press the MODE selector button and select the desired mode. For dehumidifying operation → For cooling operation → For fan only operation →
STEP 2	To start the air conditioner, press the ON/OFF operation button.
STEP 3	Press the TEMP. setting buttons to change the temperature setting to the desired temperature. Adjustable temperature range: 30 °C max. or 86 °F max. 16 °C min. 60 °F min.
STEP 4	Set the FAN SPEED selector button to the setting you want.
STEP 5	Press the FLAP button and set the airflow direction as desired. (Refer to "ADJUSTING THE AIRFLOW DIRECTION" on page 14.)

To stop the air conditioner, press the ON/OFF operation button again.

- NOTE**
- Choose the best position in the room for the remote control unit, which also acts as the sensor for room comfort and transmits the operating instructions. Once you've found this best position, always keep the remote control unit there.
 - This appliance has a built-in 5-minute time delay circuit to ensure reliable operation. When the operation button is pressed, the compressor will start running within three minutes. In the event of power failure, the unit will stop.

2. Adjusting the Fan Speed

A. Automatic fan speed

Simply set the FAN SPEED selector button to the position.


This automatically sets the best fan speed for the room temperature.

B. Manual fan speed

If you want to adjust fan speed manually during operation, just set the FAN SPEED selector button as desired. [, , or]

EG


3. Fan Only



If you want to circulate air without any temperature control, follow these steps:

STEP 1	Press the MODE selector button to switch to the fan mode .
STEP 2	Press the ON/OFF operation button.
STEP 3	Press the FAN SPEED selector button to select the fan speed of your choice (, , or).

4. Night Setback Mode



Night Setback Mode is used for saving energy.

Press the NIGHT SETBACK button while operation. (except FAN mode)
The ☺ mark appears in the display.


To release the night setback function, press the NIGHT SETBACK button again.

NOTE


Pressing the MODE selector button cancels Night Setback mode.

In Cooling and DRY Mode: (❄ and ☂)

When the night setback mode is selected, the air conditioner automatically raises the temperature setting 2 °F when 30 minutes have passed after the selection was made, and then another 2 °F after another 30 minutes have passed, regardless of the indoor temperature when night setback was selected. This enables you to save energy without sacrificing comfort. This function is convenient when gentle cooling is needed.



5. QUIET Mode




QUIET Mode is used to reduce the fan sound of the indoor unit.

Press the QUIET button.
The **QUIET** mark appears in the display.

To cancel, press QUIET button again.

- In QUIET Mode, the fan rotates at a slower speed than the fan speed setting.
- If the unit is already operating with a very low airflow, the fan sound may not change even if the QUIET button is pressed.

6. HIGH POWER Mode



HIGH POWER mode can be used to increase the output of the indoor unit for all operation modes.

Press the HIGH POWER button while operation.
The **HP** mark appears in the display.


To cancel, press HIGH POWER button again.

- When the HIGH POWER button is pressed, the unit operates at maximum output for 30 minutes, regardless of the desired temperature. The fan speed is 1 step above "High".
- QUIET Mode and HIGH POWER Mode cannot be used at the same time.

NOTE

- Pressing the MODE selector button cancels HIGH POWER mode.
- Depending on the operating conditions, the fan speed may be increased by a small amount only.

7. LED CLEAN Mode



In LED CLEAN mode, a UV anti-bacterial unit (including a LED CLEAN lamp and anti-bacterial filter) in the indoor unit is used during DRY, COOL, or FAN operation to remove bacteria from air blown from the air conditioner.

Press the LED CLEAN button while operation.
The **LED C** mark appears in the display.



To cancel, press the LED CLEAN button again.

- When the LED CLEAN button is pressed, the UV anti-bacterial unit operates for one hour and cleans air blown from the air conditioner.

NOTE

- Pressing the MODE selector button cancels LED CLEAN mode.
- Do not open the front panel while the LED CLEAN lamp on the display is on.
- Depending on the room brightness, light from the LED CLEAN lamp may reflect inside the air conditioner and be visible. This is not a malfunction.

8. UNOCCUPIED Mode



Unoccupied mode is used to prevent the room temperature from increasing too much when no one is in the room, and operate automatically to save energy.

Press the UNOCCUPIED button.
The **UNOCCUPIED** mark appears in the display.

To release the unoccupied function, press the UNOCCUPIED button again.

Unoccupied Indication

Unoccupied Function	Unoccupied Indication	Status
OFF	no display	The unoccupied function is not set.
ON	flashing	The unoccupied function is now being set, and under Cooling operation.
	lighting	Although the unoccupied function is set, not under Cooling operation.

NOTE


Even if Unoccupied Mode is ON, it will be disabled if the air conditioner is in operation.

- Unoccupied Function can be set and released through all operational modes, regardless of whether the air conditioner is operating or not.
- If the Unoccupied Function is ON and the remote control unit is used to turn the air conditioner OFF (including OFF TIMER), the air conditioner will turn off, but depending on the room temperature, Cooling Operation will automatically begin.
- When the Unoccupied Function is in operation and the ON/OFF operation button is pressed, operation will restart based on the settings input before the air conditioner was turned off.

In Cooling Mode: (※)

- When the room temperature rises above 89°F, Cooling Operation will begin.
- When the room temperature drops below 82°F, Cooling Operation will stop.

The above actions will repeat so that the room temperature is maintained at about 86°F.



- Unoccupied Mode triggers Cooling Operation in response to the room temperature, but when this happens, the remote control unit will continue to display the Operation mode set by the user.
- If the room temperature rapidly changes, the room temperature may get over the upper or lower limit when the unoccupied function is activated.

NOTE

- The remote control unit should be used in the location specified in "REMOTE CONTROL UNIT INSTALLATION POSITION" on page 8.
- The air conditioner's stop order (stated in (2) / above) is valid only when the unoccupied function is operated.

SPECIAL REMARKS

“DRY” (💧) Operation

How it works?

- Once the room temperature reaches the level that was set, the unit's operation frequency is changed automatically.
- During DRY operation, the fan speed automatically runs at lower speed for providing a comfortable breeze.
- “DRY” operation is not possible if the indoor temperature is 59 °F or less.

Cooling (❄️) operation

- Sometimes the indoor unit may not get to the set fan speed such as LOW under cool operation at very low outdoor temperatures due to the indoor unit being protected from ice or frost.

Power failure during operation

- In the event of power failure, the unit will stop. When the power is resumed, the unit will restart automatically in approximately 5 minutes by the remote control unit. If the remote control unit is on and left in a location where the unit can receive a signal, then the unit will automatically restart in approximately 5 minutes of power being restored.

Clicking Sound


Clicking sound is heard from the air conditioner

- In cooling operation, any plastic parts may shrink due to a sudden temperature change. In this event, a clicking sound may occur. This is normal, and the sound will soon disappear.

Remote Control Unit

- The remote control unit sends the setting condition to the air conditioner regularly at five minute intervals.

SETTING THE TIMER





NOTE

In the descriptions below, the following settings are used for the temperature and time indicator selector button on the bottom front section of the remote control unit.

- Temperature: °F
- Time: AM, PM

1. How to set the present time


(Example) To set to 10:30 pm.



Operation	Indication
1. Press the CLOCK button once if the time indicator is not flashing.	The time indication alone flashes.
2. Press the Advance, Return (▲, ▼) button until PM 10:30 is displayed.	The time can be set in 1-minute increments. Holding down the button advances the time rapidly in 10-minute increments.
3. Press the CLOCK button again.	This completes the setting of the current time.

2. How to set the OFF time


(Example) To stop the air conditioner at 11:00 am.



Operation	Indication
1. Press the OFF TIME setting button once.	The timer indication is displayed, and the present OFF time is shown.
2. Press the Advance, Return (▲, ▼) button until AM 11:00 is displayed.	The timer indication blinks. The time can be set in 10-minute increments. Holding down the button advances the time rapidly in 10-minute increments.
3. Wait a few seconds, and then the setting is complete.	The timer indication stops blinking and the present time is displayed.

3. How to set the ON time


(Example) To start operation at 7:10 am.



Operation	Indication
1. Press the ON TIME setting button once.	The timer indication is displayed, and the present ON time is shown.
2. Press the Advance, Return (▲, ▼) button until AM 7:10 is displayed.	The timer indication blinks. The time can be set in 10-minute increments. Holding down the button advances the time rapidly in 10-minute increments.
3. Wait a few seconds, and then the setting is complete.	The timer indication stops blinking and the present time is displayed.

4. How to set daily ON/OFF repeat timer

(Example) To start operation at 7:10 am. and stop the air conditioner at 11:00 am.



Operation	Indication
1. Set the timer ON/OFF times as shown in 2-1, 2, 3 and 3-1, 2, 3.	The present time 10:30 pm. and are displayed.

NOTE

- The ON/OFF combination timer uses the current time as the reference, and it is activated starting from whichever set time comes first.
- With the ON/OFF combination timer, the settings are repeated every day.
- You can check the timer ON/OFF times after you have set them by pressing the ON TIME and OFF TIME setting buttons.

To cancel a timer program

- Press the CANCEL button.
- When either an ON or OFF timer is to be canceled, press the button corresponding to the timer whose program is to be canceled, and then press the CANCEL button.


NOTE

- The airflow direction, fan speed and temperature setting can be changed after a timer program has been set even when the unit is stopped. Even when operation is stopped during an ON timer program, the unit will start operating when the set time is reached provided that the program is not canceled.
- When the ON timer and OFF timer are set to the same time, the timer operates as if it is turned off.

EG

USING THE 1-HOUR OFF TIMER

1. 1-Hour OFF Timer



This function causes the unit to operate for one hour and then stop, regardless of whether the unit is on or off when this button is pressed.

The **1H.** indicator in the display indicates that this function is operating.

Setting procedure:

Regardless of whether the unit is operating or stopped, press the 1 HR. TIMER button.

1H. appears in the display.

Cancellation procedure:

Press the ON/OFF operation button to turn the unit off, wait for the unit to stop operating, and then press the ON/OFF operation button again.

The 1-Hour Timer function is now cancelled and the unit operates normally.

NOTE

- If, while the 1-Hour Timer function is operating, the 1HR. TIMER button is pressed once to cancel the function and then again, the unit continues to operate for one hour from that point in time and then stops.
- It is not possible to use the OFF Timer and 1-Hour OFF Timer together. Whichever function is set last takes precedence. If the 1 HR. TIMER button is pressed while the TIMER OFF function operates, the OFF Timer is cancelled and the unit will stop operating one hour later.

2. Operation together with the daily ON/OFF repeat timer

The 1-Hour OFF Timer setting is given priority over the DAILY ON/OFF REPEAT setting.

TIPS FOR ENERGY SAVING

Do not

- **Block the air intake and outlet of the unit. If they are obstructed, the unit will not work well, and may be damaged.**
- Let direct sunlight into the room. Use sunshades, blinds or curtains. If the walls and ceiling of the room are warmed by the sun, it will take longer to cool the room.


Do

- Always try to keep the air filter clean. (Refer to "CARE AND CLEANING".) A clogged filter will impair the performance of the unit.
- To prevent conditioned air from escaping, keep windows, doors and any other openings closed.

ADJUSTING THE AIRFLOW DIRECTION

1. Horizontal

The horizontal airflow can be adjusted by moving the vertical vanes with your hands to the left or right.




CAUTION

When the humidity is high, the vertical vanes should be in the front position during the cooling or dehumidifying operation. If the vertical vanes are positioned all of the way to the right or left, condensation may begin to form around the air vent and drip down.

2. Vertical

The vertical airflow can be adjusted by moving the flap with the remote control unit. Do not move the flap with your hands. Confirm that the remote control unit has been turned on. Use the FLAP button to set either the sweep function or one of the six airflow direction settings.



A. Sweep function




The flap starts moving up and down to deliver air over the sweep range.

B. Setting the airflow manually



Referring to the above illustration, use the FLAP button to set the airflow direction within the range used during cooling or dehumidifying operation.



C. Auto flap function



The flap is set to the recommended position.


NOTE

- The flap automatically closes when the unit is off.

**CAUTION**

- Use the **FLAP** button on the remote control to adjust the position of the flap. If you move the flap by hand, the flap position according to the remote control and the actual flap position may no longer match. If this should happen, shut off the unit, wait for the flap to close, and then turn on the unit again; the flap position will now be normal again.
- Do not have the flap pointed down during cooling operation. Condensation may begin to form around the air vent and drip down.

OPERATION WITHOUT THE REMOTE CONTROL UNIT

INDOOR UNIT

If you have lost the remote control unit or it has trouble, follow the steps below.

When the air conditioner is not running

Each time the **OPERATION** button is pressed, the operation mode changes cyclically.

**NOTE**

The temperature is set to the room temperature minus 4°F during the cooling operation, and the fan speed and flap are set to Auto.

CARE AND CLEANING

**WARNING**

1. For safety, be sure to turn the air conditioner off and also to disconnect the power before cleaning.
2. Do not pour water on the indoor unit to clean it. This will damage the internal components and cause an electric shock hazard.

Casing and Grille (Indoor Unit)

Clean the casing and grille of the indoor unit with a vacuum cleaner brush, or wipe them with a clean, soft cloth.

If these parts are stained, use a clean cloth moistened with a mild liquid detergent. When cleaning the grille, be careful not to force the vanes out of place.

**CAUTION**


1. Never use solvents, or harsh chemicals when cleaning the indoor unit. Do not wipe the plastic casing using very hot water.
2. Some metal edges and the fins are sharp and may cause injury if handled improperly; be especially careful when you clean these parts.
3. The internal coil and other components of the outdoor unit must be cleaned every year. Consult your dealer or service center.

EG**Anti-Mold Filter**

The anti-mold filter behind the front panel should be checked and cleaned at least once every two weeks.

How to remove the anti-mold filter

1. Grasp both ends of the front panel and pull forward and up to open the front panel.




2. Lift the anti-mold filter up slightly to disengage it from the protrusions on the unit.
3. Pull downward to remove the filter from the unit.

Cleaning

Use a vacuum cleaner to remove light dust. If there is sticky dust on the filter, wash the filter in lukewarm, soapy water, rinse it in clean water, and dry it.

How to replace the anti-mold filter

1. Insert the top of the anti-mold filter, and then secure the bottom of the filter with the protrusions on the unit.
2. Close the front panel by pushing the center of the front panel and then pressing both edges until the panel clicks into place.

**Air Clean Filter**


The air clean filter removes dust and dirt from the air, and reduces odors and smoke from tobacco.

**WARNING**

This air clean filter cannot remove harmful gases or vapors nor ventilate air in the room. You must open doors or windows frequently when you use gas or oil heating appliances. Otherwise there is a risk of suffocation in extreme cases.

How to install the air clean filter

The air clean filter needs to be installed behind the anti-mold filter.



1. Open the front panel and remove the anti-mold filter.
2. Remove the air filter holder from the anti-mold filter.
3. Install the air clean filter in the air filter holder.
4. Install the air filter holder to the anti-mold filter, remount the anti-mold filter, and close the front panel.

How to clean the air clean filter

- In general, the filter should be sucked to remove dust in low fan speed of a vacuum cleaner once every three months.
- If there is heavily grime on the filter, soak the filter in lukewarm water with neutral detergent diluted 1:500 for 1 to 2 minutes then wash it.
- Rinse the filter in clean water, then let it dry on the towel in room temperature.

NOTE

- Do not bend nor give excessive force onto the air clean filter.
- If the filter surface is heavily blocked with dirt or damaged, replace it with new one. Purchase a replacement filter at your local dealer. (model **STK-FDXB**)

Cleaning the main unit and remote control unit


- Wipe clean using a soft, dry cloth.
- To remove stubborn dirt, moisten a cloth in warm water no hotter than 104 °F, wring thoroughly, and then wipe.
- The front panel can be removed in order to wash it with water.

Removing and remounting the front panel**Removing**

Open the front panel until it is nearly horizontal, grasp the sections near the front panel arms on both sides, and then remove the panel by pushing the arms towards the outside while pulling the panel towards you.

If the front panel is difficult to remove, grasp both ends of it and lift it up slightly.

Move it to the left and disengage the left arm, then move it to the right and disengage the right arm.

**Remounting**

Grasp the sections near the front panel arms on both sides, and hold the front panel so that it is nearly horizontal. Push the arm shafts towards the outside so that they come into contact with the top of the indentations on the right and left sides of the air conditioner. Then push firmly until the arm shafts click into place. After closing the front panel, press firmly on the parts indicated by the arrows to securely fasten the panel in place. Also refer to the figure that shows "How to replace the anti-mold filter".

**CAUTION**

When using a footstool or the like, be careful not to let it tip over.

Washing the front panel with water

- Clean the front panel gently using a soft sponge, or the like. Then wipe away any remaining moisture.
- Neutral detergent may be used to remove stubborn dirt. Then rinse thoroughly with water and wipe away any remaining moisture.

TROUBLESHOOTING

If your air conditioner does not work properly, first check the following points before requesting service. If it still does not work properly, contact your dealer or service center.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Air conditioner does not run at all.	1. Power failure.	1. Restore power.
	2. Leakage circuit breaker tripped.	2. Contact service center.
	3. Line voltage is too low.	3. Consult your electrician or dealer.
	4. Batteries in remote control unit have run down.	4. Replace batteries.
OPERATION lamp blinks and air conditioner does not operate.	Trouble in system.	Contact service center.
Compressor runs but soon stops.	Obstruction in front of condenser coil.	Remove obstruction.
Poor cooling performance.	1. Dirty or clogged air filter.	1. Clean air filter to improve airflow.
	2. Heat source or many people in room.	2. Eliminate heat source if possible.
	3. Doors and/or windows are open.	3. Shut them to keep the heat out.
	4. Obstacle near air intake or air discharge port.	4. Remove it to ensure good airflow.
	5. Thermostat is set too high for cooling.	5. Set the temperature lower.
Clicking sound is heard from the air conditioner.	In cooling operation, any plastic parts may shrink due to a sudden temperature change. In this event, a clicking sound may occur.	This is normal, and the sound will soon disappear.
OPERATION lamp lights but outdoor unit will not run.	The use of cellular phones near the air conditioner may cause disturbance to its normal operation.	1. Turn off the power then restart the air conditioner after a while. 2. Consult your dealer.

OPERATING RANGE

The air conditioner is operable within the temperature ranges as listed below:

	Temperature	Indoor air temperature	Outdoor air temperature
COOLING	Max.	95 °F DB / 71 °F WB	115 °F DB
	Min.	67 °F DB / 57 °F WB	0 °F DB

EG

WIRED REMOTE CONTROLLER

A separately sold wired remote controller (STK-RCS-7TWSUA) used with this air conditioner is also available. If you wish to use the wired remote control function, you will need to purchase both the optional wired remote controller and its connection kit (STK-KCW2).

CARACTÉRISTIQUES

Ce climatiseur est un appareil de type inverseur qui règle lui-même sa puissance en fonction des conditions environnantes. Des détails sur ces fonctions sont fournis ci-dessous ; se référer à ces descriptions lors de l'utilisation du climatiseur.

- **Fonctionnement contrôlé par microprocesseur**
Le logement interne de la télécommande procure diverses fonctions qui facilitent le fonctionnement automatique et elles sont clairement affichées pour simplifier les démarches.
- **Simplicité d'une télécommande à infrarouge**
Cette télécommande comporte plusieurs atouts qui facilitent le fonctionnement automatique.
- **Marche/arrêt par temporisateur sur 24 heures**
Ce temporisateur peut être programmé pour commander automatiquement la mise en marche et l'arrêt à tout moment pendant une période de 24 heures.
- **Temporisateur 1 heure**
Ce temporisateur peut être programmé pour commander automatiquement la mise à l'arrêt après une heure de fonctionnement.
- **Economie nocturne**
Cette fonction permet d'économiser l'énergie en contrôlant le fonctionnement de sorte que le bruit de fonctionnement de l'appareil soit plus faible qu'en temps normal.
- **Vitesse de ventilation automatique et à 3 paliers**
Automatique/Vitesse élevée/Vitesse moyenne/Vitesse faible
- **Contrôle du balayage d'air**
Cette fonction déplace un volet dans la sortie d'air vers le haut et le bas afin de diriger l'air dans toute la pièce selon un mouvement de balayage et assurer ainsi le confort dans chaque coin.
- **Commande de volet automatique**
Elle règle automatiquement le volet sur la position optimum pendant le refroidissement et le séchage.
- **Fonction de remise en marche automatique après une panne de courant**
Les programmations sont remises en service lorsque le courant est rétabli.
- **Fonctionnement à haute puissance**
Si elle n'est pas réglée sur le fonctionnement automatique, l'appareil opère à sortie maximale pendant 30 minutes, indépendamment de la température désirée.
La vitesse du ventilateur est un palier supérieur à « Élevée ».
- **Fonctionnement silencieux**
Le ventilateur tourne plus lentement que la vitesse sur laquelle est réglé le ventilateur pour fournir un son de fonctionnement plus doux.
- **Fonctionnement du voyant de nettoyage (LED Clean)**
Pendant l'utilisation, le dispositif antibactérien UV est activé pendant 30 minutes et nettoie l'air soufflé par le climatiseur.
- **Filtre anti-moisissure**
Cet appareil est muni d'un filtre anti-moisissure qui retarde la croissance de toute moisissure ou bactérie.
- **Filtre de nettoyage d'air**
Un filtre à air qui élimine les odeurs désagréables et purifie l'air est disponible.
Acheter un filtre de remplacement auprès du dépositaire local. (modèle **STK-FDXB**)
- **Pièce inoccupée**
Cette fonction évite que la température de la pièce n'augmente trop lorsque personne ne se trouve dans la pièce, et elle s'active automatiquement pour économiser l'énergie.

TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
CARACTÉRISTIQUES	18	REMARQUES SPÉCIALES	28
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	19	RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR	28
SYMBOLS D'AVERTISSEMENT	19	EMPLOI DU TEMPORISATEUR 1 HEURE	30
EMPLACEMENT D'INSTALLATION	19	CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE	30
INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION	19	RÉGLAGE DU FLUX D'AIR	30
CONSEILS DE SÉCURITÉ	19	FONCTIONNEMENT SANS TÉLÉCOMMANDE	31
NOM DES PIÈCES	20	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	31
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	24	GUIDE DE DÉPANNAGE	33
FONCTIONNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE	25	PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT	33
1. Fonctionnement	25	TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	33
2. Réglage de la vitesse du ventilateur	25		
3. Ventilateur uniquement	25		
4. Mode économie nocturne	26		
5. Mode de silencieux (QUIET)	26		
6. Mode de fonctionnement à haute puissance (HIGH POWER)	26		
7. Mode de voyant de nettoyage (LED CLEAN)	27		
8. Mode Pièce inoccupée (UNOCCUPIED)	27		

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pour tout problème ou toute question relatifs au climatiseur, il faudra les informations ci-dessous. Les numéros de série et de modèle figurent sur la plaque signalétique placée sur le fond du coffret.

No. de modèle _____

No. de série _____

Date d'achat _____

Adresse du concessionnaire _____

Numéro de téléphone _____

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

Les symboles suivants utilisés dans ce manuel avertissent d'un danger potentiel pour l'utilisateur, le personnel d'entretien ou l'appareil :



AVERTISSEMENT

Ce symbole signale un danger ou des opérations dangereuses qui risquent d'entraîner des blessures physiques graves, ou mortelles.



ATTENTION

Ce symbole signale un danger ou des opérations dangereuses qui risquent d'entraîner des blessures physiques ou des dommages matériels, notamment de l'appareil.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

- Il est recommandé de faire installer l'appareil par un technicien qualifié et conformément aux instructions fournies avec l'appareil.
- Avant de procéder à l'installation, vérifier que la tension secteur du local d'utilisation (bureau ou habitation) est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.



AVERTISSEMENT

- Ne pas installer le climatiseur dans un endroit où existent des émanations gazeuses ou des gaz inflammables ou dans un endroit très humide comme une serre.
- Ne pas installer le climatiseur où se trouvent des objets dégageant une très forte chaleur.

À éviter :

Pour protéger le climatiseur de toute corrosion, éviter d'installer l'élément extérieur dans un endroit qui risque d'être aspergé d'eau de mer ou dans un environnement sulfureux, par exemple à proximité d'une source thermique.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION

1. Tous les câbles doivent respecter les codes électriques locaux. Pour les détails, consulter son magasin ou un électricien qualifié.
2. Chaque élément doit être correctement mis à la terre avec un fil de terre (ou de masse) ou au moyen d'un câblage d'alimentation.
3. Les raccordements devront être confiés à un électricien qualifié.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant de faire fonctionner le climatiseur. Si l'on rencontre des difficultés ou des problèmes, consulter son concessionnaire.
- Le climatiseur est conçu pour créer un environnement confortable chez soi. Ne l'utiliser qu'aux fins pour lesquelles il a été prévu, en suivant les instructions de ce manuel.



AVERTISSEMENT


- Ne jamais utiliser ni entreposer d'essence ni aucune autre vapeur ou liquides inflammables près du climatiseur — cela serait extrêmement dangereux.
- Le climatiseur ne possède pas de ventilateur d'admission d'air frais extérieur. Il faudra donc ouvrir fréquemment les portes ou les fenêtres si l'on utilise dans la même pièce des appareils de chauffage à gaz ou au mazout, qui consomment beaucoup d'oxygène. Sinon, il y aurait risque d'asphyxie dans les cas extrêmes.



ATTENTION

- Ne pas mettre le climatiseur sous et hors tension en le branchant et en le débranchant. Utiliser le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF).
- Ne rien introduire dans la sortie d'air de l'élément extérieur. Cela est très dangereux car le ventilateur marche à grande vitesse.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le climatiseur.
- Ne pas trop refroidir une pièce où se trouvent des bébés ou des malades.

NOM DES PIÈCES



REMARQUE


Le schéma s'appuie sur la vue externe du modèle standard. En conséquence, la forme risque de différer de celle du climatiseur sur lequel on a arrêté son choix.

Le climatiseur se compose d'un élément intérieur et d'un élément extérieur. On pourra le piloter avec la télécommande.

Arrivée d'air	L'air dans la pièce entre dans cette section et il passe à travers des filtres à air qui éliminent la poussière.
Sortie d'air	L'air climatisé est soufflé du climatiseur par la sortie d'air.
Télécommande	La télécommande sans fil commande la mise sous/hors tension (ON/ OFF), la sélection du mode de fonctionnement, la température, la vitesse du ventilateur, le réglage du temporisateur et le balayage d'air.
Tuyaux de fluide frigorigène	Les éléments intérieur et extérieur sont reliés par des tuyaux de cuivre par lesquels circule le fluide frigorigène.
Tube de vidange	L'humidité de la pièce se condense et est éliminée par ce tube.
Élément extérieur (condensation)	L'élément extérieur se compose d'un compresseur, d'un moteur de ventilateur, d'une bobine d'échangeur de chaleur et d'autres composants électriques.

AFFICHEUR DE L'APPAREIL ET BOUTON DE FONCTIONNEMENT

ÉLÉMENT INTÉRIEUR



IMPORTANT

Éviter d'utiliser un équipement radio tel qu'un téléphone mobile près (à moins de 4 pieds (1,2 mètres)) du récepteur de télécommande. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Si une défaillance se produit, débrancher l'appareil et le remettre en service après quelques minutes.


Récepteur de télécommande	Cette section capte les signaux infrarouges envoyés par la télécommande (émetteur).
Bouton de fonctionnement	Lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée, appuyer sur ce bouton permet un refroidissement. Chaque fois que ce bouton est activé, le mode de fonctionnement change de façon cyclique. Refroidissement → Arrêt 
Voyant de fonctionnement	Ce voyant s'allume lorsque le système est en mode DRY (séchage) (orange), COOL (refroidissement) (vert) et FAN (ventilateur) (vert).
Voyant de temporisateur	Ce voyant s'allume quand le système fonctionne avec le temporisateur.
Voyant de nettoyage (LED CLEAN)	Ce voyant s'allume pendant l'utilisation en mode antibactérien UV.

REMARQUE

Les voyants d'affichage de l'appareil sont atténués pendant le fonctionnement en mode économie nocturne (NIGHT SETBACK).

TÉLÉCOMMANDE (AFFICHAGE)

Affiché lors du réglage de température



Affiché lors de la transmission de données

Affiché lorsque le capteur de l'élément intérieur est actif

Affiché quand la température est indiquée

Affiché lors du réglage du temporisateur

F

Symboles

(1) Mode de fonctionnement


MILD DRY (séchage)



COOL (refroidissement)



FAN (ventilation)



(2) Vitesse de ventilation

Fonctionnement
automatique

Vitesse élevée



Vitesse moyenne




Vitesse faible



(3) Réglage de la température

60 – 86 °F

Indication lors d'un réglage
de température de 80° F

(4) Temporisateur

Horloge à affichage sur 24
heures avec programmateur
de marche/arrêtProgrammation de la
mise en marche (ON).Programmation de
l'arrêt (OFF).

Temporisateur 1 heure



(5) Mode d'économie nocturne



(6) Confirmation de transmission



(7) Volet automatique



Indication d'angle du volet

Indication de balayage
d'air

(8) Mode de fonctionnement à haute puissance



(9) Pièce inoccupée



(10) Fonctionnement silencieux ..



(11) Fonctionnement du voyant de nettoyage (LED CLEAN)



TÉLÉCOMMANDE

Émetteur

Quand on appuie sur les boutons de la télécommande, le voyant  apparaît sur l'afficheur pour signaler la transmission des réglages au récepteur du climatiseur.

Afficheur

Les informations sur le mode de fonctionnement s'affichent lorsque la télécommande est allumée. Les réglages FLAP (Volet) et FAN SPEED (Vitesse de ventilation) ne sont pas affichés.

Bouton du voyant de nettoyage (LED CLEAN)

LED C : Que l'appareil soit en mode DRY, COOL ou FAN, quand on appuie sur ce bouton le dispositif antibactérien UV est activé pendant 30 minutes et nettoie l'air soufflé par le climatiseur.

Bouton de silencieux (QUIET)

QUIET : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le ventilateur tourne plus lentement que la vitesse sur laquelle est réglé le ventilateur pour fournir un son de fonctionnement plus doux.

Sélecteur de vitesse du ventilateur (FAN SPEED)

-  : Le climatiseur règle automatiquement la vitesse du ventilateur.
-  : Vitesse élevée
-  : Vitesse moyenne
-  : Vitesse faible


Bouton de volet (FLAP)

Appuyer sur ce bouton pour soit régler la direction du flux d'air sur le volet automatique dans chaque mode ou sur l'une des six positions possibles manuellement, soit pour sélectionner la fonction de balayage qui fait monter ou descendre le volet automatiquement.

-  : Réglage de volet automatique : Si sélectionné durant le refroidissement ou le séchage, le volet est réglé sur la position (7) dans l'illustration suivante.
-  : La direction du flux d'air peut être réglée manuellement. (six positions)
-  : Le volet se déplace automatiquement vers le haut et vers le bas.

REMARQUE

Lorsque vous appuyez sur le bouton de volet (FLAP), la direction du flux d'air est modifiée comme suit.



Boutons de réglage de l'heure de mise en marche/arrêt (ON TIME/OFF TIME)

Bouton Suivant

Bouton Précédent

Aucun affichage : Le temporisateur ne fonctionne pas.

 : Le climatiseur se met en marche à l'heure programmée.

 : Le climatiseur s'arrête à l'heure programmée.

   : Le climatiseur s'arrête et se met en marche, ou se met en marche et s'arrête chaque jour aux mêmes heures. Pour les détails, voir « RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR ».

Bouton d'annulation (CANCEL)

Bouton de capteur de climatiseur (SENSOR)


Lorsqu'on appuie sur ce bouton (utiliser une pointe fine telle que stylo bille), le pictogramme  s'affiche. La température de la pièce est alors détectée par le capteur intégré à l'élément intérieur et le climatiseur fonctionne selon les informations fournies par ce capteur.

REMARQUE

Si la télécommande se trouve près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou en plein soleil, appuyer sur le bouton SENSOR pour que la détection de température soit effectuée par le capteur de l'élément intérieur.

Commutateur d'adresse (ADDRESS)

- Le commutateur d'adresse change pour empêcher le mélange des signaux provenant des télécommandes lorsque deux climatiseurs sont installés l'un à côté de l'autre. En principe, le commutateur d'adresse est réglé sur A. Pour de plus amples informations, contacter le revendeur où vous avez acheté l'appareil.
- En principe, les languettes de la télécommande ne sont pas pliées.



Bouton de sélection de l'affichage de la température
L'affichage de la température bascule entre °C et °F.

Capteur

Le capteur de température incorporé à la télécommande détecte la température de la pièce.

Bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF)

Ce bouton permet de mettre le climatiseur en marche et de l'arrêter.

Bouton de temporisateur 1 heure (1 HR. TIMER)

1H. ☉ : Qu'il soit en service ou non, quand ce bouton est actionné l'appareil fonctionne pendant une heure puis il s'arrête.

Boutons de réglage de la température (TEMP.)

Appuyer sur le bouton  pour augmenter la température réglée.

Appuyer sur le bouton  pour réduire la température réglée.

Le réglage de la température change de 1 °C ou 2 °F chaque fois qu'un des boutons TEMP. est enfoncé.

Sélecteur de mode (MODE)

Utiliser ce bouton pour sélectionner le mode DRY (séchage), COOL (refroidissement) ou FAN (ventilateur).

(DRY) ☹ : Le climatiseur réduit l'humidité de la pièce.

(COOL) ❄ : Le climatiseur refroidit la pièce.

(FAN) 🌀 : Le climatiseur fait office de ventilateur.

Bouton d'économie nocturne (NIGHT SETBACK)

Pour les détails, voir « 4. Mode économie nocturne ». Quand on appuie sur ce bouton en mode DRY (séchage) ou COOL (refroidissement), ☾ apparaît sur l'afficheur, et la télécommande règle automatiquement la température de façon à économiser l'énergie.

Bouton de haute puissance (HIGH POWER)

 : Si ce bouton est activé durant le fonctionnement en mode DRY (séchage), COOL (refroidissement) et FAN (ventilateur), l'appareil opère à sortie maximale pendant 30 minutes, indépendamment de la température désirée.

La vitesse du ventilateur est un palier supérieur à « Élevée ».

Bouton de l'horloge (CLOCK)**Bouton Pièce inoccupée (UNOCCUPIED)**


Pour les détails, voir « 8. Mode Pièce inoccupée (UNOCCUPIED) ». Lorsque on appuie sur ce bouton, le pictogramme  apparaît sur l'affichage. Et la télécommande évitera automatiquement que la température de la pièce n'augmente trop lorsque personne ne se trouve dans la pièce.

Bouton de réinitialisation (ACL)

Elle ramène la télécommande à son état original. Appuyer sur ce bouton après le remplacement des piles.

REMARQUE


- L'illustration ci-dessus montre la télécommande lorsque le couvercle est ouvert.
- La télécommande envoie le signal de température au climatiseur toutes les cinq minutes. Si le climatiseur ne reçoit pas de signal de la télécommande pendant plus de 15 minutes (en raison d'une défaillance de celle-ci ou pour une autre raison), il utilise le capteur de température intégré à l'élément intérieur pour régler la température de la pièce. Il se peut alors que la température au niveau de la télécommande soit différente de la température détectée au niveau du climatiseur.
- Le ventilateur intérieur fonctionne constamment lorsque le système est mode d'opération normale. Il ne s'éteint pas lorsque la température ambiante désirée est atteinte. Si le mode d'économie nocturne est sélectionné, le ventilateur s'éteindra par intermittence pendant l'opération de refroidissement afin de contrôler le flux d'air.

F

(Couvercle
refermé)

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES



Bouton ACL

1. Glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche et le retirer.
2. Insérer deux piles alcalines de format AAA. Bien vérifier que les piles sont installées suivant les repères inscrits dans le logement des piles.
3. A l'aide d'un objet comme la pointe d'un crayon, appuyer sur le bouton de réinitialisation (ACL).


REMARQUE

- Les piles ont une autonomie de six mois environ, en fonction de la fréquence d'utilisation de la télécommande. Remplacer les piles si le voyant de l'affichage ne s'allume plus, ou si la télécommande ne permet plus de modifier les réglages du climatiseur.
- Utiliser deux piles alcalines neuves et étanches de format AAA.
- Pour le remplacement des piles, suivre les instructions du paragraphe « INSTALLATION DES PILES ».
- Si l'on ne se sert pas de la télécommande pendant plus d'un mois, retirer les piles.
- Jeter les piles usées dans les emplacements désignés, en respectant la réglementation locale qui s'y applique.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Quand on utilise la télécommande, toujours diriger la tête de l'émetteur droit sur le récepteur du climatiseur.

**Climatiseur
(élément intérieur)**



Récepteur
Télécommande (Tête de l'émetteur)

EMPLACEMENT D'INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


La télécommande pourra être utilisée en position mobile ou en position fixe (montage mural). Pour garantir un bon fonctionnement du climatiseur, NE PAS installer la télécommande dans les endroits suivants :

NE PAS

- En plein soleil
- Derrière un rideau ou tout autre endroit où elle serait cachée
- À plus de 26 pieds (8 mètres) du climatiseur
- Sur le trajet du flux d'air du climatiseur
- Dans un endroit qui risque de devenir extrêmement chaud ou froid
- Dans un endroit soumis à des parasites électriques ou magnétiques
- Là où un obstacle s'interpose entre la télécommande et le climatiseur (en effet, un signal de vérification est envoyé par la télécommande toutes les 5 minutes)

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant de monter la télécommande, appuyer sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF) à l'endroit du montage pour s'assurer que le climatiseur pourra fonctionner à partir de cet endroit. L'élément intérieur devrait émettre un bip sonore pour indiquer qu'elle a reçu le signal.



Vis de montage
5/32 x 5/8" (4 x 16 mm)
(fournies)

- Pour empêcher la perte de la télécommande, vous pouvez connecter celle-ci au boîtier en passant une ficelle à travers la télécommande et à travers le trou d'attachement.


Pour retirer la télécommande, tirer vers l'avant.

MANIPULATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Lors de l'utilisation de la télécommande et du climatiseur, l'émetteur de la télécommande devrait être pointé vers le récepteur de l'unité intérieure.
- S'assurer qu'aucun objet susceptible de bloquer le signal ne se trouve entre le récepteur et la télécommande.

FONCTIONNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE

1. Fonctionnement



REMARQUE Vérifier que le disjoncteur se trouvant sur le panneau de contrôle électrique est en position de marche.
Appuyer sur les boutons comme expliqué ci-dessous et changer les réglages selon les besoins.

ÉTAPE 1	Appuyer sur le sélecteur de mode (MODE) et choisir le mode souhaité. Pour le séchage → ☹ Pour le refroidissement → ❄ Pour la ventilation seulement → ⚙
ÉTAPE 2	Pour mettre le climatiseur en marche, appuyer sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF).
ÉTAPE 3	Appuyer sur les boutons de réglage de la température (TEMP.) pour changer le réglage de la température à la valeur souhaitée. Plage des températures réglables : 30 °C (max.) ou 86 °F (max.) 16 °C (min.) 60 °F (min.)
ÉTAPE 4	Régler le sélecteur du vitesse de ventilation (FAN SPEED) à la valeur souhaitée.
ÉTAPE 5	Appuyer sur le bouton de volet (FLAP) et ajuster la direction du flux d'air selon ses préférences. (Voir « RÉGLAGE DU FLUX D'AIR » en page 30.)

Pour arrêter le climatiseur, appuyer à nouveau sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF).

- REMARQUE**
- Rechercher le meilleur emplacement possible dans la pièce pour la télécommande, qui fait également fonction de détecteur de confort et qui transmet les instructions de fonctionnement. Une fois que l'on a trouvé l'emplacement idéal, y laisser la télécommande en permanence.
 - L'appareil possède un circuit à retardement incorporé de 5 minutes afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Quand on appuie sur le bouton de fonctionnement, le compresseur ne commencera à fonctionner que 3 minutes plus tard. En cas d'une panne de courant, l'appareil s'arrête.

2. Réglage de la vitesse du ventilateur

A. Vitesse automatique du ventilateur


Il suffit de mettre le sélecteur de vitesse du ventilateur (FAN SPEED) sur la position ⚙.

Elle règle automatiquement la meilleure vitesse du ventilateur pour la température de la pièce.

B. Vitesse manuelle du ventilateur

Pour régler la vitesse du ventilateur manuellement pendant le fonctionnement, il suffit de mettre le sélecteur de vitesse du ventilateur (FAN SPEED) sur la position voulue. [❄, ⚙, ou ❄]


3. Ventilateur uniquement



Pour faire circuler l'air sans modifier la température, suivez la procédure suivante :

ÉTAPE 1	Appuyer sur le bouton de sélection du mode (MODE) pour passer en mode ventilateur ⚙.
ÉTAPE 2	Appuyer sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF).
ÉTAPE 3	Appuyer sur le sélecteur de la vitesse du ventilateur (FAN SPEED) pour sélectionner la vitesse voulue (❄, ⚙ ou ❄).

4. Mode économie nocturne



Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie.

Appuyer sur le bouton d'économie nocturne (NIGHT SETBACK) pendant le fonctionnement. (sauf mode FAN)
 ☺ apparaît sur l'afficheur.


Pour libérer la fonction d'économie nocturne, appuyer à nouveau sur le bouton d'économie nocturne (NIGHT SETBACK).

REMARQUE


La pression sur le sélecteur de mode (MODE) annule le mode d'économie nocturne (NIGHT SETBACK).

En mode de refroidissement et séchage : (❄ et ☹)

Quand le mode d'économie nocturne est sélectionné, le climatiseur élève automatiquement de 2 °F le réglage de la température quand 30 minutes se sont écoulées après que la sélection a été faite, puis à nouveau de 2 °F après 30 minutes, quelle que soit la température intérieure quand le mode d'économie nocturne a été sélectionné. Ceci permet d'économiser l'énergie sans sacrifier le confort. Cette fonction est pratique lorsqu'on désire un refroidissement modéré.



5. Mode de silencieux (QUIET)



Le mode de silencieux (QUIET) est utilisé pour réduire le son du ventilateur de l'appareil.


Appuyez sur le bouton de silencieux (QUIET).

QUIET apparaît sur l'afficheur.

Pour annuler, appuyez de nouveau sur le bouton de silencieux (QUIET).

- En mode de silencieux, le ventilateur tourne à une vitesse plus faible que celle sur laquelle est réglé le ventilateur.
- Si l'appareil fonctionne déjà avec un flux d'air très faible, le bruit du ventilateur peut ne pas changer même si le bouton de silencieux (QUIET) est enfoncé.

6. Mode de fonctionnement à haute puissance (HIGH POWER)



Le mode de fonctionnement à haute puissance (HIGH POWER) peut être utilisé pour augmenter la sortie de l'unité intérieure pour tous les modes de fonctionnement.

Appuyez sur le bouton de haute puissance (HIGH POWER) pendant le fonctionnement.

☑ apparaît sur l'afficheur.


Pour annuler, appuyez de nouveau sur le bouton de haute puissance (HIGH POWER).

- Lorsque le bouton de haute puissance (HIGH POWER) est activé, l'unité opère à sortie maximale pendant 30 minutes, indépendamment de la température désirée. La vitesse du ventilateur est un palier supérieur à « Élevée ».
- Les modes de silencieux (QUIET) et de fonctionnement à haute puissance (HIGH POWER) ne peuvent pas être utilisés en même temps.

REMARQUE

- La pression sur le sélecteur de mode (MODE) annule le mode de fonctionnement à haute puissance (HIGH POWER).
- En fonction des conditions de fonctionnement, la vitesse du ventilateur peut être légèrement accélérée uniquement.

7. Mode de voyant de nettoyage (LED CLEAN)



En mode de voyant de nettoyage (LED CLEAN), le dispositif antibactérien UV (comprenant un voyant de nettoyage (LED CLEAN) et un filtre antibactérien) qui se trouve dans l'élément intérieur est utilisé lors du fonctionnement en mode DRY, COOL ou FAN pour éliminer les bactéries présentes dans l'air soufflé par le climatiseur.

Appuyer sur le bouton de voyant de nettoyage (LED CLEAN) pendant le fonctionnement.

Le symbole **LED C** apparaît sur l'afficheur.



Pour annuler, appuyer à nouveau sur le bouton de voyant de nettoyage (LED CLEAN).

- Quand on appuie sur le bouton de voyant de nettoyage (LED CLEAN), le dispositif antibactérien UV s'active pendant une heure et nettoie l'air soufflé par le climatiseur.

REMARQUE

- La pression sur le sélecteur de mode (MODE) annule le mode de voyant de nettoyage (LED CLEAN).
- Ne pas ouvrir le panneau avant pendant que le voyant de nettoyage (LED CLEAN) est allumé sur l'afficheur.
- Suivant la luminosité de la pièce, la lumière du voyant de nettoyage (LED CLEAN) peut être réfléchi à l'intérieur du climatiseur et être visible. Cela n'est pas un dysfonctionnement.

8. Mode Pièce inoccupée (UNOCCUPIED)



Le mode Pièce inoccupée est utilisé pour éviter que la température de la pièce n'augmente trop lorsque personne ne se trouve dans la pièce, et il s'active automatiquement pour économiser l'énergie.

Appuyer sur le bouton Pièce inoccupée (UNOCCUPIED).

Le pictogramme  apparaît sur l'affichage.

Pour annuler la fonction Pièce inoccupée, appuyer de nouveau sur le bouton Pièce inoccupée (UNOCCUPIED).

Indication de pièce inoccupée

Fonction Pièce inoccupée	Indication de pièce inoccupée	Etat
Arrêt (OFF)	pas d'affichage	La fonction Pièce inoccupée n'est pas réglée.
Marche (ON)	 clignotant	La fonction Pièce inoccupée est réglée, et opération de refroidissement.
	 allumé	Bien que la fonction Pièce inoccupée est réglée, pas d'opération de refroidissement.

REMARQUE


Même si le mode Pièce inoccupée est activé (ON), il est invalidé si le climatiseur fonctionne.

- La fonction Pièce inoccupée peut être réglée et annulée par tous les modes de fonctionnement, que le climatiseur fonctionne ou non.
- Si la fonction Pièce inoccupée est activée (ON) et que la télécommande est utilisée pour arrêter (OFF) le climatiseur (y compris le temporisateur d'arrêt (OFF TIMER)), le climatiseur s'arrêtera, mais, selon la température de la pièce, l'opération de refroidissement commencera automatiquement.
- Lorsque la fonction Pièce inoccupée est en opération et que le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF) est enfoncé, le fonctionnement redémarrera sur la base des réglages effectués avant que le climatiseur soit arrêté.

En mode de refroidissement : (※)

- (1) Lorsque la température de la pièce s'élève à plus de 89 °F, l'opération de refroidissement commencera.
- (2) Lorsque la température de la pièce descend en dessous de 82 °F, l'opération de refroidissement s'arrêtera.

Les actions ci-dessus se répéteront de sorte que la température de la pièce est maintenue à environ 86 °F.



- Le mode Pièce inoccupée déclenche l'opération de refroidissement en réponse à la température de la pièce, mais lorsque cela se produit, la télécommande continue à afficher le mode de fonctionnement réglé par l'utilisateur.
- Si la température de la pièce change rapidement, la température de la pièce peut dépasser la limite supérieure ou inférieure lorsque la fonction Pièce inoccupée est activée.

REMARQUE

- La télécommande doit être utilisée à l'emplacement spécifié dans « EMPLACEMENT D'INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE » en page 24.
- L'ordre d'arrêt du climatiseur (indiqué en (2) / ci-dessus) n'est valide que lorsque la fonction Pièce inoccupée est en opération.

REMARQUES SPÉCIALES

Séchage (DRY (△))

Comment agit-il ?

- Une fois que la température de la pièce atteint le niveau réglé, la vitesse de fonctionnement de l'appareil est modifiée automatiquement.
- Pendant le séchage (DRY), la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement à une vitesse plus faible afin de fournir une brise confortable.
- Un fonctionnement du séchage (DRY) n'est pas possible si la température intérieure est de 59 °F ou moins.

Refroidissement (❄)

- Il peut arriver parfois que l'élément intérieur ne fasse pas tourner le ventilateur à la vitesse spécifiée (par exemple LOW) lors du fonctionnement à froid alors que la température extérieure est très basse, afin de protéger l'élément intérieur contre la glace ou le givre.

Panne de courant pendant le fonctionnement

- En cas d'une panne de courant, l'appareil s'arrête. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil se remet en marche automatiquement en environ 5 minutes par la télécommande. Si la télécommande est allumée et laissée dans un emplacement où l'appareil peut recevoir un signal, l'appareil se remettra alors en marche automatiquement en environ 5 minutes après que le courant est rétabli.

Cliquetis


Le climatiseur produit un cliquetis

- À la suite d'un changement de température provoqué par refroidissement, les pièces en plastique de l'appareil se rétrécissent, ce qui provoque un léger cliquetis. C'est normal et le son disparaîtra après quelques instants.

Télécommande

- La télécommande envoie régulièrement des signaux de conditions de réglage au climatiseur, à cinq minutes d'intervalle.

RÉGLAGE DU TEMPORISATEUR





REMARQUE

Dans les descriptions ci-dessous, les réglages suivants sont utilisés pour le bouton de sélection de l'affichage de température et d'heure sur la partie avant inférieure de la télécommande.

- Température: °F
- Heure: AM, PM

1. Réglage à l'heure actuelle


(Exemple) pour régler l'horloge à 10:30 p.m.



Démarche	Affichage
1. Appuyer sur ce bouton de l'horloge (CLOCK) si l'indicateur de l'heure ne clignote pas.	Seule l'affichage de l'heure clignote.
2. Appuyer sur les boutons Suivant et Précédent (▲, ▼) jusqu'à ce que PM 10:30 apparaisse.	L'heure peut être réglée en incréments de 1 minute. Si vous maintenez le bouton enfoncé, l'heure change rapidement en incréments de 10 minutes.
3. Appuyer à nouveau sur le bouton de l'horloge (CLOCK).	Ceci achève le réglage de l'heure actuelle.

2. Réglage du moment de mise à l'arrêt



(Exemple) pour programmer l'arrêt du climatiseur à 11:00 a.m.



Démarche	Affichage
1. Appuyer sur le bouton de réglage de l'heure d'arrêt (OFF TIME).	L'indicateur OFF du temporisateur apparaît et l'heure d'arrêt (OFF) actuelle est affichée.
2. Appuyer sur les boutons Suivant et Précédent (▲, ▼) jusqu'à ce que AM 11:00 apparaisse.	L'indicateur OFF du temporisateur clignote. L'heure peut être réglée en incréments de 10 minutes. Si vous maintenez le bouton enfoncé, l'heure change rapidement en incréments de 10 minutes.
3. Patienter quelques secondes pour que le réglage soit terminé.	L'indicateur OFF du temporisateur cesse de clignoter et l'heure actuelle s'affiche.

3. Réglage du moment de mise en marche


(Exemple) pour mettre le climatiseur en marche à 7:10 a.m.



Démarche	Affichage
1. Appuyer sur le bouton de réglage de l'heure de mise en marche (ON TIME).	L'indicateur ON du temporisateur apparaît et l'heure de mise en marche (ON) actuelle est affichée.
2. Appuyer sur les boutons Suivant et Précédent (▲, ▼) jusqu'à ce que AM 7:10 apparaisse.	L'indicateur ON du temporisateur clignote. L'heure peut être réglée en incréments de 10 minutes. Si vous maintenez le bouton enfoncé, l'heure change rapidement en incréments de 10 minutes.
3. Patienter quelques secondes pour que le réglage soit terminé.	L'indicateur ON du temporisateur cesse de clignoter et l'heure actuelle s'affiche.

4. Comment programmer l'heure de mise en marche/arrêt quotidienne

(Exemple) pour mettre le climatiseur en marche à 7:10 a.m. et l'arrêter à 11:00 a.m.



10:30 p.m. L'heure actuelle
7:10 a.m. Marche
11:00 a.m. Arrêt

Démarche	Affichage
1. Programmer les heures de marche et d'arrêt (ON/OFF) comme indiqué sur 2-1, 2, 3 et 3-1, 2, 3.	L'heure actuelle, 10:30 p.m., et ON OFF sont affichés.

REMARQUE

- La programmation marche/arrêt combinée utilise l'heure actuelle comme référence, et elle est activée à l'heure programmé en premier.
- Avec la programmation marche/arrêt combinée, les réglages se répètent quotidiennement.
- Vous pouvez vérifier les heures de mise en marche et d'arrêt (ON/OFF) du temporisateur une fois programmées en appuyant sur les boutons de réglage de l'heure de mise en marche/arrêt.

Pour annuler une programmation


- Appuyez sur le bouton d'annulation (CANCEL).
- Pour annuler une programmation quelconque (mise en marche ou arrêt), appuyer sur le bouton correspondant au temporisateur dont le programme doit être annulé, puis appuyez sur le bouton d'annulation (CANCEL).

REMARQUE

- Le réglage de la température, la direction du flux d'air et la vitesse de ventilateur peuvent être changées après une programmation du temporisateur, même si le climatiseur est arrêté. Même lorsqu'une opération est interrompue durant une programmation de mise en marche (ON), le climatiseur démarre lorsque l'heure programmée est atteinte, dans la mesure où le programme n'a pas été annulé.
- Lorsque la programmation ON (Marche) et la programmation OFF (Arrêt) sont réglées sur la même heure, la programmation fonctionne comme si elle était arrêtée.

EMPLOI DU TEMPORISATEUR 1 HEURE

1. Temporisateur 1 heure (1 Hour OFF Timer)



Cette fonction fait en sorte que l'appareil fonctionne pendant une heure, puis qu'il s'arrête indépendamment qu'il soit en service ou hors service au moment où le bouton est actionné. L'indicateur **1H.** de l'afficheur indique que cette fonction est en service.

Démarches de réglage :

Que l'appareil soit en service ou à l'arrêt, appuyer sur le bouton de temporisateur 1 heure (1 HR. TIMER).

L'indicateur **1H.** apparaît sur l'afficheur.

Démarche d'annulation :

Appuyer sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF) pour mettre l'appareil hors service, attendre qu'il s'arrête et appuyer une nouvelle fois sur le bouton de marche/arrêt de fonctionnement (ON/OFF).

La fonction de temporisation 1 heure est alors mise hors service et l'appareil fonctionne normalement.

REMARQUE

- Pendant que fonctionne le temporisateur 1 heure, si on appuie une fois sur le bouton de temporisateur 1 heure (1 HR. TIMER) afin de l'annuler, puis qu'on y appuie à nouveau, l'appareil continuera à fonctionner pendant une heure à partir de cet instant, puis il s'arrêtera.
- Il n'est pas possible d'utiliser ensemble le temporisateur d'arrêt et le temporisateur 1 heure. La fonction programmée en dernier a priorité. Si l'on appuie sur le bouton de temporisateur 1 heure (1 HR. TIMER) alors que la fonction de temporisateur d'arrêt (TIMER OFF) est active, le temporisateur d'arrêt est désactivé et le climatiseur s'arrête de fonctionner une heure plus tard.

2. Fonctionnement combiné avec le temporisateur de mise en marche/arrêt quotidienne

Le réglage du temporisateur 1 heure (1- Hour OFF Timer) a priorité sur le réglage de programme quotidien.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Choses à ne pas faire

- **Obstruer les arrivées et les sorties d'air de l'appareil. Si elles sont bouchées, l'appareil ne fonctionnera pas de façon satisfaisante et il risque d'être endommagé.**
- Laisser le soleil pénétrer à plein dans la pièce. Utiliser des persiennes ou des rideaux. Si les murs et le plafond de la pièce sont chauds sous l'action du soleil, il faudra plus longtemps pour refroidir la pièce.


Choses à faire

- Toujours maintenir le filtre à air propre. (Voir la section « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».) Un filtre colmaté amoindrit les performances de l'appareil.
- Pour éviter que l'air réfrigéré ne s'échappe, maintenir toutes les fenêtres, portes et autres ouvertures fermées.

RÉGLAGE DU FLUX D'AIR

1. Horizontalement

Le flux horizontal de l'air se règle en déplaçant avec les mains les ailettes verticales vers la gauche ou vers la droite.




ATTENTION

Lorsque l'humidité est élevée, les ailettes verticales doivent se trouver à la position avant pendant le refroidissement ou le séchage. Si elles sont placées à fond vers la gauche ou la droite, une condensation risque de se produire autour de la sortie d'air et de s'égoutter.

2. Verticalement

Le flux vertical de l'air peut se régler en déplaçant le volet à l'aide de la télécommande. Ne pas déplacer ce volet de la main. Vérifier que la télécommande est allumée et se servir du bouton de volet (FLAP) pour régler le volet sur la fonction de balayage ou sur une des six positions du flux d'air.



COOL (refroidissement)
DRY (séchage)

A. Balayage



Le volet commence à se déplacer de haut en bas pour fournir l'air dans la plage de balayage.

B. Réglage manuel du flux d'air



En observant l'illustration ci-dessus, se servir du bouton de volet (FLAP) pour régler la direction du flux d'air dans la plage utilisée pendant le refroidissement ou le séchage.

C. Fonction de volet automatique



Le volet est réglé sur la position recommandée.


REMARQUE

- Le volet se referme automatiquement quand l'appareil est mis hors tension.

**ATTENTION**

- Utiliser bouton de volet (FLAP) de la télécommande pour ajuster la position du volet. Si l'on déplace le volet de la main, il y aura un décalage entre la position réglée par la télécommande et la position réelle. Dans ce cas, mettre l'appareil hors tension, attendre que le volet se referme, puis remettre l'appareil sous tension. La position du volet sera à nouveau normale.
- Ne pas diriger le volet vers le bas pendant le refroidissement car une condensation risque de se produire autour de la sortie d'air et de s'égoutter.

FONCTIONNEMENT SANS TÉLÉCOMMANDE

ÉLÉMENT INTÉRIEUR

Si l'on a égaré la télécommande ou qu'elle ne fonctionne pas correctement, procéder comme suit.

Si le climatiseur ne fonctionne pas

Chaque fois que le bouton de fonctionnement est activé, le mode de fonctionnement change de façon cyclique.

**REMARQUE**

La température est réglée sur 4 °F en dessous de la température ambiante pendant le refroidissement ; la vitesse et le volet du ventilateur sont réglés sur Auto.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**AVERTISSEMENT**

1. Pour toute sécurité, éteindre le climatiseur et le débrancher de la prise secteur avant de nettoyer.
2. Ne pas verser d'eau sur l'élément intérieur pour le nettoyer. Cela pourrait abîmer les composants internes et provoquer des décharges électriques.

Boîtier et grille (élément intérieur)

Nettoyer le boîtier et la grille de l'élément intérieur avec la brosse d'un aspirateur ou les essuyer avec un chiffon propre et doux.

Si ces parties sont sales, les nettoyer avec un chiffon propre humecté d'un détergent liquide doux. Quand on nettoie la grille, faire attention de ne pas modifier la place des ailettes en frottant.

**ATTENTION**


1. Ne jamais utiliser de dissolvants ni de produits chimiques puissants lors du nettoyage de l'élément intérieur. Ne pas essuyer le boîtier en plastique avec de l'eau très chaude.
2. Certains bords métalliques et les ailettes étant coupants, ils doivent être manipulés avec précaution lors du nettoyage sous peine de provoquer des blessures.
3. La bobine interne et les autres composants de l'élément extérieur doivent être nettoyés tous les ans. Consulter le concessionnaire ou un service après-vente.

Filtre anti-moisissure

Le filtre anti-moisissure situé derrière le panneau avant doit être vérifié et nettoyé au moins une fois toutes les deux semaines.

Retrait du filtre anti-moisissure

1. Saisir le panneau avant par ses deux extrémités, et tirer vers l'avant et vers le haut pour l'ouvrir.

Panneau avant**Filtre anti-moisissure Saillies**


2. Soulever légèrement le filtre anti-moisissure pour le dégager des saillies sur l'appareil.
3. Tirer vers le bas pour retirer le filtre de l'appareil.

Nettoyage

Se servir d'un aspirateur pour enlever la poussière légère. Si de la poussière adhère au filtre, laver celui-ci dans de l'eau tiède et savonneuse, puis le rincer dans de l'eau propre et le sécher.

Remplacement du filtre anti-moisissure

1. Insérer la partie supérieure du filtre anti-moisissure, puis fixer le bas du filtre avec les saillies sur l'appareil.
2. Fermer le panneau avant en poussant le centre du panneau avant et en appuyant ensuite sur les deux bords jusqu'à ce que le panneau se mette en place avec un déclic.

**Filtre de nettoyage d'air**


Le filtre de nettoyage d'air élimine les poussières et saletés contenues dans l'air et il réduit les odeurs et la fumée de tabac.

**AVERTISSEMENT**

Ce filtre de nettoyage d'air ne permet ni d'éliminer les vapeurs et les gaz nocifs ni de ventiler l'air de la salle. Il faut donc ouvrir fréquemment les portes ou les fenêtres si l'on utilise des appareils de chauffage au gaz ou au pétrole. Faute de quoi, on s'exposerait dans les cas extrêmes à un risque d'asphyxie.

Installation du filtre de nettoyage d'air

Le filtre de nettoyage d'air doit être installé derrière le filtre anti-moisissure.



1. Ouvrir le panneau avant et retirer les filtres anti-moisissure.
2. Retirer le support de filtre à air du filtre anti-moisissure.
3. Installer le filtre de nettoyage d'air dans le support de filtre à air.
4. Installer le support de filtre à air sur le filtre anti-moisissure, remonter le filtre anti-moisissure et fermer le panneau avant.

Nettoyage du filtre de nettoyage d'air

- En général, il faut utiliser un aspirateur réglé à faible puissance pour nettoyer le filtre, une fois tous les trois mois.
- Si le filtre est très encrassé, le tremper 1 ou 2 minutes dans une solution savonneuse tiède (1 partie de détergent pour 500 parties d'eau), puis le laver.
- Rincer le filtre à l'eau claire, puis le laisser sécher à la température de la pièce en le posant sur une serviette.

REMARQUE

- Ne pas plier le filtre de nettoyage d'air, ni appliquer une force excessive dessus.
- Si la surface du filtre est très encrassée ou endommagée, remplacer le filtre par un neuf. Acheter un filtre de remplacement auprès du concessionnaire local. (modèle **STK-FDXB**)

Nettoyage de l'appareil principale et de la télécommande

- Frotter avec un chiffon doux et sec.
- Pour enlever les souillures tenaces, tremper le chiffon dans de l'eau pas plus chaude que 104 °F, tordre fortement le linge et frotter.
- Le panneau avant peut être enlevé pour le nettoyer à l'eau.


Dépose et remise en place du panneau avant
Dépose

Ouvrez le panneau avant jusqu'à ce qu'il soit presque horizontal, saisissez les sections proches sur les deux côtés des bras du panneau avant, puis déposez le panneau en poussant les bras vers l'extérieur tout en tirant le panneau vers soi.

Si le panneau avant est difficile à enlever, saisissez ses deux extrémités, et soulevez-le légèrement.

Déplacez-le vers la gauche, et désengagez le bras gauche, puis déplacez-le vers la droite, et désengagez le bras droit.

Panneau avant Bras

**Remise en place**

Saisissez les sections proches sur les deux côtés des bras du panneau avant, et maintenez le panneau avant pour qu'il soit presque horizontal. Poussez les axes des bras vers l'extérieur pour qu'ils viennent en contact avec le haut des indentations situées sur les côtés droit et gauche du climatiseur. Poussez fermement jusqu'à ce que les axes des bras cliquent en position. Après avoir refermé le panneau avant, appuyez fermement sur les parties repérées par des flèches pour fixer le panneau en place. Aussi voir à la figure qui montre « Remplacement du filtre anti-moisissure ».

**ATTENTION**

A l'emploi d'un tabouret ou d'un escabeau, faire attention à ce qu'il ne se renverse pas.

Nettoyage du panneau avant à l'eau

- Nettoyer le panneau avant délicatement avec une éponge douce, par exemple, et enlever ensuite toute trace d'humidité.
- L'emploi d'un détergent neutre n'est pas interdit pour enlever les souillures tenaces. Rincer ensuite convenablement avec de l'eau et essuyer toute trace d'humidité.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, effectuer les vérifications suivantes avant de faire appel à un réparateur. Si le problème persiste, prendre contact avec son concessionnaire ou avec un service après-vente.

Panne	Cause possible	Remède
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	1. Panne de courant. 2. Le disjoncteur a fonctionné. 3. Tension de ligne trop basse. 4. Les piles de la télécommande sont usées.	1. Rétablir l'alimentation. 2. Prendre contact avec un service après-vente. 3. Consulter un électricien ou le concessionnaire. 4. Remplacer les piles.
Le voyant de fonctionnement (OPERATION) clignote et le climatiseur ne fonctionne pas.	Problème dans l'appareil.	Prendre contact avec un service après-vente.
Le compresseur se met en marche mais il s'arrête aussitôt.	Il y a un obstacle devant la bobine du condensateur.	Retirer ce qui fait obstruction.
Refroidissement insuffisant.	1. Filtre à air sale ou obstrué. 2. Source de chaleur ou trop de monde dans la pièce. 3. Portes et/ou fenêtres ouvertes. 4. Obstacle devant l'arrivée ou la sortie d'air. 5. Le thermostat est réglé sur une température trop élevée pour le refroidissement.	1. Nettoyer le filtre à air afin d'améliorer le flux d'air. 2. Si possible, éliminer la source de chaleur. 3. Les fermer pour empêcher la pénétration d'air chaud. 4. Retirer l'obstacle pour assurer un bon flux d'air. 5. Régler la température plus bas.
Le climatiseur produit un cliquetis.	À la suite d'un changement de température provoqué par refroidissement, les pièces en plastique de l'appareil se rétrécissent, ce qui provoque un léger cliquetis.	C'est normal et le son disparaîtra après quelques instants.
Le voyant de fonctionnement (OPERATION) s'allume, mais l'élément extérieur ne fonctionne pas.	L'emploi de téléphones cellulaires près du climatiseur peut perturber son fonctionnement normal.	1. Couper l'alimentation puis remettre le climatiseur en marche après un moment. 2. Consulter le concessionnaire.

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT





Le climatiseur peut fonctionner dans la plage de températures indiquée ci-dessous :





	Température	Température de l'air intérieur	Température de l'air extérieur
REFROIDISSEMENT	Max.	95 °F DB / 71 °F WB	115 °F DB
	Min.	67 °F DB / 57 °F WB	0 °F DB





TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Une télécommande filaire (STK-RCS-7TWSUA) vendue séparément est également disponible pour ce climatiseur. Si vous souhaitez utiliser la fonction de télécommande filaire, vous avez besoin d'acheter la télécommande filaire ainsi que son kit de connexion (STK-KCW2) en option.

F







SANYO North America Corporation
Commercial Solutions Division
2055 Sanyo Ave., San Diego
CA 92154, U.S.A.

In Canada
SANYO Canada Inc.
201 Creditview Road, Woodbridge
Ontario, L4L 9T1, Canada

